



Част I

Станцията за времето има 7 различни опции за език: Английски, немски, френски, италиански, испански, холандски и датски.

Станцията за време има 6 различни бутона: CH, ALERT, MAX/MIN, C/F, 12/24, SNOOZE/LIGHT. Тези бутони се използват за следните функции:

1. Бутон CH

Бутонът CH се използва за избор на канал 1, 2 или 3 при получаване на сигнал от предавателя. Обърнете внимание, че избраният канал трябва да съответства на избрания канал в предавателя. Например, ако предавателят е установен на канал 1, станцията за прогноза за времето трябва също да се установи на канал 1.

2. Бутон ALERT

При нормален режим на отчитане натискането на този бутон води до активиране или деактивиране на функцията за предупреждение за температура. Показва се икона-стрелка, за да посочи, че функцията е активирана. Иконата на стрелката изчезва, за да покаже, че алармата е деактивирана.

В режим на нормално отчитане натиснете и задръжте този бутон за 3 секунди, за да влезете в настройките за предупреждение относно температурата. Цифрите на индикацията за температура на закрито започват да примигват. Натиснете бутона DOWN от задната страна, за да установите температурата (0 °C~50 °C), при която станцията издава алармен звук.

3. Бутон MAX/MIN

Натиснете този бутон, за да покажете максималната температура и влажност на закрито и на открито.

Натиснете отново, за да покажете минималната температура и влажност на закрито и на открито.

4. Задаване на аларма

Натиснете бутона ALARM от задната страна, за да покажете времето за аларма.

За да установите времето за аларма, натиснете еднократно бутона ALARM. Показва се времето за аларма. Задръжте бутона за 3 секунди. Започва примигване на цифрите за HOUR (ЧАС) на алармата.

Използвайте стрелките UP и DOWN, за да установите часа на алармата.





Натиснете отново бутона ALARM. Започва примигване на MINUTE (МИНУТИ) на алармата. Използвайте стрелките UP и DOWN, за да зададете минутите на алармата.

5. Активиране/деактивиране на функциите за аларма.
В режим на аларма натиснете бутона "ALARM" от задната страна, за да активирате или деактивирате функцията за аларма. На дисплея съответно се показва или изчезва иконата на камбанка.
6. Бутон C/F
Натиснете бутона C/F, за да превключите отчитането на температурата между градуси C и градуси по F. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди за принудително влизане в режим на получаване на RCC.
7. Бутон 12/24 Hr
Натиснете бутона 12/24-hour, за да превключвате между 12 и 24 часов формат за отчитане на времето.
8. Използване на пауза при аларма
Когато алармата се активира, натиснете SNOOZE, за да спрете алармения звук. Той се активира отново след 5 минути.
9. ФАЗА НА ЛУНАТА
Изчислява автоматично фазата на луната в зависимост от календара. Фазата на луната се разделя на 8 степени.

Температура и влажност

1. Обхват за отчитане на температурата на закрито: 0 °C~50 °C (32 °F~122 °F); Обхват за отчитане на температурата на открито: -50 °C~70 °C (-58 °F~158 °F).
2. Обхват на влажността: 20%~99%.
3. Тенденция в промяната на температурата - по една проверка на час в сравнение с предишните данни. Ако температурата се промени с повече от 1 °C, стрелката ще остане плоска. **Режим на приемане на RCC:**
 1. Формат на приемане на RCC: DCF, времето на приемане е около 10 минути.
 2. Начин на приемане на RCC.
 3. Приемането на RCC започва 3 минути след включване на уреда.
 4. Графика за приемане на RCC:
По време на приемане колонната графика примигва. Колонната графика примигва и при загуба на връзка или липса на сигнал. Колонната





графика не примигва при синхронизиране на сигнала, а примигва символът за антена с форма на арка в горната част на колонната графика. Цялата графика за приемане на RCC се показва, когато приемането е успешно: При неуспешно приемане на сигнала колонната графика се изключва и уредът излиза от режима за приемане на RCC.

Част II

От задната страна на уреда има 7 бутона: LIGHT, CHANNEL, RESET, DOWN, UP, ALARM/SET, TIME/SET. Тези бутони се използват за следните функции:

1. Бутон LIGHT

Натискането на този бутон в нормален режим води до светване на светлинния индикатор.

2. Бутон CH

Натиснете бутона CH, за да изберете между канал 1,2 и 3, когато получавате сигнал от предавателя. Обърнете внимание, че избраният канал трябва да съответства на зададения в предавателя. Т.е., ако предавателят е установен на канал 1, станцията също трябва да се установи на канал 1.

3. Бутон UP от задната страна

Функцията на този бутон е същата, както 12/24 на предния панел. Води до превключване на форматите за отчитане на времето от 12 часов в 24 часов и обратно.

4. Бутон DOWN от задната страна

При нормално отчитане натискането на този бутон води до превключване между градуси по Целзий и градуси по Фаренхайт.

5. Бутон ALARM/SET

Натискането на бутона ALARM от задната страна води до показване на времето за задействане на алармата.

За да зададете времето за задействане на алармата, натиснете веднъж бутона ALARM. При това се показва времето на алармата. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди. При това започва примигване на цифрата за HOUR (ЧАС) на алармата. Използвайте стрелките UP и DOWN, за да зададете часа на алармата.

Натиснете отново бутона ALARM. Започва примигване на MINUTE (МИНУТИ) на алармата. Използвайте стрелките UP и DOWN, за да зададете минутите на алармата. След това натиснете отново ALARM, за да завършите настройката на алармата.





След завършване на настройката за аларма на дисплея се показва иконата за аларма. Натиснете отново ALARM/SET, за да изключите иконата за аларма.

6. Бутон TIME/SET

Натиснете бутона TIME/SET и го задръжте за 3 секунди. Издава се звуков сигнал и започва примигване на цифрите за YEAR (ГОДИНА). Използвайте бутоните UP или DOWN от задната страна, за да зададете ГОДИНА.

Натиснете отново двукратно TIME/SET. Започва примигване на цифрата на MONTH (МЕСЕЦ). Използвайте бутоните UP и DOWN от задната страна, за да зададете МЕСЕЦ.

Натиснете отново бутона TIME/SET. Започва примигване на цифрата на DATE (ДАТА). Използвайте бутоните UP и DOWN от задната страна, за да зададете DATA.

Натиснете отново бутона TIME/SET. Започва примигване на цифрата за HOUR (ЧАС). Използвайте бутоните UP и DOWN от задната страна, за да зададете ЧАС.

Натиснете отново бутона TIME/SET. Започва примигване на цифрата за MINUTE (МИНУТИ). Използвайте бутоните UP и DOWN от задната страна, за да зададете МИНУТИ.

Натиснете отново двукратно TIME/SET, за да възобновите режима на нормално отчитане.

7. Бутон RESET

Натиснете този бутон, за да нулирате всички функции.

Част III

Използване на предавателя:

За всяка станция за времето има предавател. Задайте канала след като поставите батерията от задната страна на предавателя. Предлага се 3 настройки: канал 1, 2 и 3.

Максималното разстояние между станцията и предавателя е 20 m на открити пространства. По-голямото разстояние или наличието на сгради между станцията и предавателя оказва влияние върху предаването и приемането.

Предавателят трябва да се пази от дъжд и вода.



Част IV Важни забележки

Допуск:

- Допускът за температурни вариации е $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
 - Допускът за вариации във влажността е $\pm 5\%$. **Забележки:**
1. За работата на станцията за отчитане на времето са необходими 3 батерии AAA или DC адаптер 4,5 V.
 2. За работа на предавателя са необходими 2 батерии AAA.
 3. Разстоянието до предавателя е 30 m.
 4. Предава по едно отчитане на време за всяка секунда. Едновременно с това задейства светлинен индикатор.
 5. Изборът на канал и промяната на мерната единица за температура се извършва в отделението за батерии.
 6. При примигване на RCC сигнала се изключва функцията за приемане. Натиснете еднократно DOWN, за да спрете примигването на RCC сигнала. Това възстановява функцията.
 7. Каналът на системата е CHANNEL (КАНАЛ) 1.



Предохранителни мерки:

За да се намали риска от токов удар, продуктът трябва да се отваря САМО от упълномощени техници при нужда от сервис. Изключете продукта от захранването и останалото оборудване, ако възникне проблем. Не излагайте продукта на влиянията на времето или на влага.

Поддръжка:

Почиствайте само със суха кърпа.

Не използвайте за почистване разтворители или абразиви.

Гаранция:

Не се поемат гаранции и отговорност за каквито и да е промени или модификации на продукта или щети, причинени поради неправилното му използване.

Общи положения:

Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

Всички емблеми, търговски марки или емблеми с търговски марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните притежатели и се признават като такива.

Запазвайте ръководството и опаковката за бъдещи справки.





БЪЛГАРСКИ

Внимание:



Продуктът е обозначен с този символ. Това означава, че електрическите и електронни продукти не трябва да се смесват с обикновените домакински отпадъци. За тези продукти съществува друга система за събиране на отпадъци.

Продуктът е произведен и доставен в съответствие с всички приложими разпоредби и директиви, валидни за всички страни-членки на Европейския съюз. Освен това съответства на всички приложими спецификации и разпоредби в страните, в които се предлага.

Можете да получите официалната документация при поискване. Тя включва, но не се ограничава до: Декларация за съответствие (и идентичност на продукта), паспорт за безопасност на веществата и доклад от тестовете на продукта.

Свържете с с бюрото за обслужване на клиенти за допълнителна информация: чрез

мрежата: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm> чрез имейл:

service@nedis.com

по телефона: +31 (0)73-5993965 (през работно време)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch



