



Описание (изобр. А)

1. Бутон за включване/изключване Бутон за свързване	Поставете бутона в “ON” позиция, за да включите устройството. Поставете бутона в “OFF” позиция, за да изключите устройството. Поставете бутоните на двете устройства в “PAIR” позиция. Индикаторът за заряд започва да мига докато не се чуе звук. Свързването е завършено.
2. Индикатор за включване Индикатор за заряд	Индикаторът за ниска батерия ще мига, за да покаже, че батерията е ниска. Устройството ще се изключи, когато падне под 3.0V. Родителското устройство ще издаде звук и индикатора за сила на звука ще мига едновременно, за да индикира, че устройствата са прекалено далече едно от друго, едно от устройствата е с ниска батерия или се е изключило.
3. Бутон за сила на звука (родителски)	Завъртете бтона, за да увеличите или намалите силата на звука.
4. Индикатор за сила на звука (родителски)	Индикаторът показва силата на звука.
5. Бутон за чувствителност	Завъртете бутона, за да увеличите или намалите чувствителността.
6. Антена	
7. Говорител (родителски)	
8. Микрофон (бебешки)	
9. Слот за батерии	Отворете слота за батерии. Сложете 3 AAA батерии в слота. Затворете слота за батерии.
10. Кукичка	
11. Щипка за колан	

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- За да намалите риска от електрически удар, този продукт трябва да бъде отварян само от оторизиран техник, когато е необходимо обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа, в случай че се появи повреда.
- Не използвайте продукта, ако захранващия кабел или щепсела са дефектни. Ако захранващия кабел или щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат сменени само от производителя или оторизиран техник.
- Преди употреба, винаги проверявайте дали консумацията на устройството отговаря на електрическата верига.

- Прочетете внимателно ръководството и го съхранявайте за бъдеща справка.
- Производителят не е отговорен за щети нанесени по имущество или човешко здраве, предизвикани от неспазването на инструкциите за безопасност и неправилната употреба на устройствата.
- Използвайте устройствата, само както е описано. Не използвайте устройствата с цел, различна от тази, описана в ръководството.
- Не използвайте устройствата, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, го заменете веднага.
- Не излагайте устройствата на вода или влага.
- Не използвайте устройствата на открито. Устройствата са предназначени единствено за вътрешна употреба.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте почистващи препарати или абразиви.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройствата. Ако устройствата не функционират правилно, ги сменете с нови.
- Почиствайте корпуса на устройството със суха, мека кърпа.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS