

nedis

КАЕВ110EWT

Уред за варене на яйца



Описание (фиг. А)

1. Бутон за включване/ изключване
2. Долна основа
3. Плоча за варене
4. Тавичка за яйца
5. Капак
6. Щифт
7. Мерителна чаша

Съвети за безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдеща справка.
- Производителят не носи отговорност за последващи вреди или за щети на имущество или лица, причинено от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели.
- Не използвайте устройството ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно се свържете с вашия търговец за съдействие.

- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не излагайте устройството на вода или влага.
- Уверете се, че устройството не влиза в контакт със запалими материали.
- Дръжте устройството далеч от източници на топлина. Не поставяйте устройството на горещи повърхности или близо до открит пламък.
- Не покривайте устройството.
- Уверете се, че има достатъчно пространство около устройството, за да може топлината да излиза и да се осигурява достатъчно вентилация.
- Поставете устройството върху стабилна, равна повърхност.
- Поставете устройството върху повърхност, устойчива на топлина и пръски.
- Не поставяйте устройството върху котлон или готварска печка.
- Не използвайте дървени въглища или подобни горими горива.
- Пазете се от горещи части. Повърхностите, обозначени с предупредителен символ за топли повърхности, могат да станат опасно горещи по време на употреба. Достъпните повърхности могат да се нагреят, когато устройството работи.
- Внимавайте, когато докосвате устройството. Използвайте ръкавици за фурна, ако трябва да докоснете устройството по време на работа или непосредствено след употреба.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, преди да докоснете устройството.
- Не наливайте студена вода в горещото устройство. Водата ще се разпръсне и ще повреди устройството.
- Тавата за яйца става много гореща по време на употреба. Бъдете внимателни, когато докосвате тавата с горещи яйца.
- Не оставяйте устройството без надзор по време на или непосредствено след употреба.
- Не премествайте устройството, докато е включено или все още е горещо. Извадете щепсела на мрежата от контакта внимателно и изчакайте, докато устройството се охлади.

Electrical safety



- За да намалите риска от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато се изисква обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа или друго оборудване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако захранващият кабел или щепсел са повредени или дефектни. Ако захранващия кабел или щепселът са повредени, се свържете с оторизиран сервиз или с вашия търговец.
- Преди употреба, винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като напрежението на етикети на устройството.

- Свържете устройството към заземен контакт.
- Винаги развивайте напълно захранващия кабел преди употреба.
- Използвайте само подходящ конектор за работа с устройството.
- Устройството не е предназначено да се използва с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не премествайте устройството, като дърпате захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не се заплита.
- Не потапяйте устройството, захранващия кабел или щепсел във вода или други течности.

Начин на употреба

- Извадете подвижната тавичка за яйца от устройството.
- Измерете количеството вода, необходимо за сваряване на яйцата.
Забележка: Необходимото количество вода трябва да се измерва въз основа на броя на яйцата и необходимата степен на твърдост или мекота. На мерителна чаша има 3 различни нива, маркирани върху нея.
- Изсипете водата във чинията за варене.
- Използвайте щифта, за да набодете малка дупка в тъпия край на яйцето, за да предотвратите счупване на яйчени черупки.
- Поставете яйцата в подвижната тавичка за яйца.
- Поставете подвижната тавичка за яйца върху чинията за варене.
- Затворете капака.
- Включете щепсела в ел. контакт, спазвайки инструкциите за безопасност.
- Натиснете бутона за включване / изключване, за да включите устройството.
Забележка: Вграденият термостат изключва устройството и звучи сигнал, когато водата напълно се изпари. Това показва, че яйцата са сварени.
- Извадете щепсела от ел. контакт.
- Отворете внимателно капака.
- Извадете тавата с яйца незабавно, за да избегнете прекаляване на яйцата.
- Оставете устройството да се охлади.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Преди почистване или поддръжка, изключете устройството, извадете щепсела от ел. контакт и изчакайте, докато устройството се охлади.
- Не използвайте почистващи разтвори или абразивни препарати.
- Не използвайте остри предмети.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.

- Не се опитвайте да поправяте сами устройството. Ако устройството не работи правилно, се свържете с оторизиран сервиз или с вашия търговец.
- **Почиствайте устройството след всяка употреба по следния начин:**
 - Извадете тавата за яйца от устройството.
 - Почистете тавата с яйца в препарат за измиване на чинии. Изсушете старателно аксесоарите с чиста, суха кърпа.
 - При упорити петна, използвайте смес от оцет и вода (1 част оцет и 10 части вода). Оставете за 30 минути. Извадете и почистете с влажна кърпа.
 - Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете добре външната част на устройството с чиста, суха кърпа.

Производител:

NEDIS BV

Netherlands
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch

Вносител:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4000, България

Ул. Мостова № 3

Национална линия: 0700 45 445

Email: info@vikiwat.com

URL: <https://vikiwat.com>