



Pro'sKit®

Ръководство за употреба SMD Smart станция за запояване SS-256





ФУНКЦИОНАЛНОСТ

- Голям LED екран с подсветка, контрастът и яркостта на дисплея са регулируеми.
- Проектиран с функционално ръководство и копче за избор за лесна настройка, по-удобен и лесен за употреба.
- Предлага се с висококачествен четирижилен нагревател за бързо възстановяване на топлината.
- Микропроцесорно управление, осигуряващо най-добра производителност и точен контрол на температурата.
- Функция за калибриране на температурата.
- Функция за автоматично заспиване и събуждане, заключване на системата, калибриране на накрайника и икономичен режим.
- Памет за данни, която съхранява най-често използвани температурни стойности.
- Вграден захранващ USB порт DC 5V/1A за телефон и таблет.
- Съответства на стандартите CE и ESD, отговаря на RoHS.
- Предлага се с UL сертифицирани кабели.
- Силиконов кабел на накрайника, устойчив на топлина до 200°C.
- Конструкция с възстановяващ предпазител.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ:

Неправилната употреба може потенциално да причини нараняване на потребителя или физически повреди на засегнатите предмети.

За ваша собствена безопасност, не забравяйте да спазвате тези предпазни мерки.

- Когато захранването е включено, температурата е между 30°C/86°F и 500°C/932°F. Тъй като неправилното боравене може да доведе до изгаряния или пожар, не забравяйте да спазвате следните предпазни мерки.
- Не докосвайте металните части.
- Не използвайте продукта в близост до запалими предмети.
- Уведомете другите хора в работната зона, че устройството може да достигне много висока температура и трябва да се счита за потенциално опасно.
- Изключвайте захранването, когато правите почивки и когато приключите с използването на уредбата.
- Преди да сменяте части или да съхранявате устройството, изключете захранването и го оставете да се охлади до стайна температура.

За да предотвратите повреда на устройството и да осигурите безопасна работна среда, не забравяйте да спазвате следните предпазни мерки.

- Не използвайте устройството за приложения, различни от запояване.
- Не удряйте поялника, в противен случай ще го подлагате на силни удари.
- Не модифицирайте устройството. Използвайте само оригинални резервни части.
- Не мокрете устройството и не го използвайте, когато ръцете ви са мокри.
- Процесът на запояване ще доведе до отделяне на дим, затова се уверете, че помещението е добре проветриво.
- Докато използвате устройството, не правете нищо, което може да причини телесни повреди или физически щети.













ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	SS-256B	SS-256C	SS-256H	SS-256E
Входящо напрежение	AC220-240V 50Hz			AC110~120V 60Hz
Система	Микропроцесор			
Консумация	60W			
Изходящо напрежение	24VDC			
Работна температура	200-480°C			
Обхват на температура	100-699°C			
Дебит	120L/min			
Нагревател	алуминиев			
Звук	<45dB			
Предпазител	250V/5A			
Щепсел				
Спящ режим	OFF и 1~240min			
Температура в спящ режим	200-°C / 392 F			
USB	DC 5V/1A			
Памет	3 позиции			
Заклучване на температура	Да			
Човка	9SS-900N-HT			
Нагревател	9SS-256-SI			
Габаритни размери(mm)	180x150x106 mm			



РЕЗЕРВНИ НАКРАЙНИЦИ

	5SI-216N-B		5SI-216N-3.2D
	5SI-216N-B1.0		5SI-216N-1C
	5SI-216N-BC		5SI-216N-2C
	5SI-216N-0.8D		5SI-216N-3C
	5SI-216N-1.2D		5SI-216N-4C
	5SI-216N-1.6D		5SI-216N-I
	5SI-216N-2.4D		5SI-216N-K



SLP: Настройка на автоматичен режим на заспиване

1. Изберете настройката на функцията „**SLP**“. Завъртете копчето на избор на режим на заспиване. Настройте таймерът за заспиване в интервал от 1 до 240 минути или изберете „**OFF**“ за спиране и активиране на режима на заспиване. След настройването натиснете копчето за следващото меню, завъртете копчето и изберете „**Exit**“, за да запазите настройките и да излезете от менюто.
2. В режим на заспиване температурата на нагревателя ще се понижи до 200°C. Ако е необходимо да започнете запояване, натиснете копчето, за да го събудите. Температурата ще се повиши до зададената.

БЕЕР: Настройка на звуковия сигнал

Изберете настройката на функцията „**БЕЕР**“. Завъртете копчето на избор на звуков сигнал. Завъртете копчето, за да изберете режим „**ON**“ или „**OFF**“. След настройването натиснете копчето за следващото меню, завъртете копчето и изберете „**Exit**“, за да запазите настройките и да излезете от менюто.

Когато звуковият сигнал е настроен на режим „**ON**“, натискането на копчето ще прозвучи звуков сигнал.

LIGH: Регулиране на яркостта на LCD екрана

Изберете настройката на функцията „**LIGH**“. Натиснете копчето, за да влезете в режим на регулиране на яркостта на LCD екрана. Завъртете копчето, за да настроите яркостта 0~9. След настройката натиснете копчето, за да отидете в следващото меню, завъртете копчето и изберете „**Изход**“, за да запазите настройките и да излезете от менюто.

CODE: Настройка на парола за температура

1. Изберете настройката на функцията „**CODE**“. Натиснете копчето, за да влезете в режим на избор на парола. Завъртете копчето, за да въведете стария и новия код. След настройката натиснете копчето, за да отидете в следващото меню, завъртете копчето за разбъркване и изберете „**Изход**“, за да запазите настройките и да излезете от менюто.
2. В главното меню натиснете копчето за 3 секунди, въведете паролата и влезете в менюто за настройка на функциите. Сега можете да започнете да правите настройки.
3. ЗОтмяна на паролата: В главното меню натиснете копчето за 3 секунди, въведете паролата, в менюто за настройка на функциите следвайте процедурата 1 за и изберете код за нулиране „000“.
4. След настройката, натиснете копчето за следващото меню, изберете „**Изход**“, за да запишете настройката и да излезете от менюто.

ВНИМАНИЕ: Фабричната първоначална настройка е „000“, този код е без функция за заключване.

Нулиране

В главното меню натиснете копчето за 9 секунди, за да влезете в режим „**REST**“, първоначалната настройка е „**NO**“ завъртете копчето, изберете „**YES**“ и натиснете копчето, за да го потвърдите. Натиснете копчето, за да запазите и да се върнете в главното меню.

Забравена парола и нулиране

Ако сте забравили паролата, изключете захранването, натиснете копчето и захранването едновременно и въведете паролата „888“, станцията за поялник ще нулира паролата и ще стане „000“.



Калибриране на температурата

Поялникът трябва да се калибрира отново след смяна на поялника или подмяна на нагревателния елемент или накрайника.

В главното меню натиснете копчето за 6 секунди, за да влезете в режим „**CALI**“ завъртете копчето за и въведете реалната температура. Натиснете копчето, за да запазите температурата и да се върнете в главното меню.

Калибриране на температурата на поялника

Настройте температурата на поялника на 350°C. Когато температурата се стабилизира, използвайте термометъра на върха на поялника.

CALI. Описание на състоянието

Когато състоянието „CALI“ показва „- -“, това означава, че температурата не е калибрирана.

- Когато състоянието „CALI“ показва „Н“ или „НН“, това означава, че „Real Temp.“ е калибрирана и температурата се увеличава.
- Например: „set.Temp“ е 350°C, „Real Temp.“ е 320°C. След калибриране на температурата, както е показано температурата ще се повиши до 350°C.
- Когато статусът „CALI“ показва „L“ или „LL“, това означава, че „RealTemp.“ е калибриран и намалява температурата.
- Когато статусът „CALI“ показва „ННН“, това означава, че „Real Temp.“ е калибриран до максимална температура, не може да се увеличи повече, но може да се намали.
- 3.5 Когато статусът „CALI“ показва „LLL“, това означава, че „Real Temp.“ е калибриран до минимална температура, не може да се намали повече, но може да се увеличи.

Започване на работа

Включете поялника. LCD екранът ще покаже главното меню. След три секунди ще се покаже последната зададена температура.

Настройка на температурата

В главното меню завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите температурата, обратно на часовниковата стрелка, за да намалите температурата.

Избор на памет за температура

В главното меню натиснете центъра на копчето CH1/CH2/CH3 ще мигат. Завъртете копчето, за да изберете желаната температура. Натиснете отново центъра на копчето, за да запазите.



Меню за настройка на функциите

Натиснете копчето за 3 секунди, за да влезете в менюто за настройка на функциите.

Първата настройка на функцията е TEMP (ТЕМПЕРАТУРА). Завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да преминете към другата настройка на функцията.

Ред на приоритет на функциите:

TEMP→UNIT→SLP→BEEP→LIGH→CODE→EXIT→back to TEMP

Натиснете отново копчето, за да изберете желаната функция.

TEMP: Настройка на паметта за температура

Изберете настройката на функцията „TEMP“. Натиснете копчето в режим на избор на канал.

Завъртете копчето, за да изберете CH1/CH2/CH3, натиснете копчето отново, за да изберете настройката на температурата, завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите температурата, обратно на часовниковата стрелка, за да намалите температурата. Натиснете копчето, за да преминете към следващото меню, завъртете копчето и изберете „Exit“, за да запишете температурата и да излезете от менюто.

UNIT: Избор по Фаренхайт и Целзий (

Изберете настройката на функцията „UNIT“. Натиснете копчето, за да преминете към режим на избор на температурна единица, завъртете копчето, изберете единица „Фаренхайт“ или „Целзий“. Натиснете копчето, за да преминете към следващото меню, завъртете копчето и изберете „Изход“, за да запишете температурната единица и да излезете от менюто.