

nedis

PASH110BKA4 PAPER SHREDDER



Описание:

1. 3-позиционен плъзгащ ключ за превключване на режимите AUTO, OFF и REV.
2. Отвор за хартията.
3. Отвор за кредитна карта.
4. Съд за нарязаната хартия.

Инсталиране на шредера

1. Поставете уреда на равно място.
 2. Включете щепсела в контакт и се уверете, че уредът и контактът са с еднакво работно напрежение.
 3. Включете ключа на "AUTO" за да включите уреда в режим на готовност. Поставете хартията вертикално в отвора за хартия. Нарязването започва автоматично докато целият лист не премине през шредера, след което спира.
 4. Ако твърде много поставена хартия наведнъж предизвика задръстване на уреда, или искате незабавно да изтеглите поставена хартия по време на процеса на рязане, преместете ключа в позиция "REV". Уредът ще преустанови рязането и ще върне назад поставената хартия.
 5. За да осигурите на шредера дълъг експлоатационен период и безпроблемно функциониране не поставяйте повече от 6 листа хартия наведнъж.
- Не оперирайте с уреда за повече от 2 минути без прекъсване. Продължителна работа може да доведе уреда до прегряване и повреда.
- Не поставяйте в уреда кламери, телчета от телбод, хартия с лепило или текстил. Това може да повреди режещите остриета.
6. Ако искате да почистите уредът и съдът за хартия, или шредерът няма да се използва за продължителен период от време, изключете на OFF и извадете щепсела от контакта.