



Pro'sKit[®]

**Ръководство за употреба
на 2 в 1
Въздуходувка с прахосмукачка**





Характеристики

Мощност	650W
Напрежение	220~240V / 50Hz
Обороти	~16000 rpm
Температура	170°C
Дебит	2.3m ³ /min
Размер	195x195x175mm
В комплекта	Торба за прах и тръба за въздух

Приложение

Подходящо за почистване на вентилатор на процесора на компютъра, вентилатор и шаси на хранващия блок, телевизор, монитор, високоговорители.

Важно! – Инструкции за безопасност за всички инструменти

Предупреждение: При използване на електрически инструменти, винаги трябва да се спазват важни предпазни мерки, за да се намали рискът от пожар, токов удар и телесни наранявания.

Инструкции за безопасност

1. Поддържайте работното място чисто. Неподредените маси и работни зони могат да причинят наранявания.
2. Вземете предвид условията на работното място. Не използвайте електрически инструменти на влажни или мокри места. Не излагайте електрическите инструменти на дъжд. Поддържайте работните зони добре осветени.
3. Пазете се от токов удар. Предотвратявайте контакт на тялото със заземени повърхности. Например радиатори, тръби, хладилници и други.
4. Дръжте децата далеч. Всички посетители трябва да се държат далеч от работното място. Не позволявайте на посетителите да влизат в контакт с инструмента или удължителния кабел.
5. Съхранявайте неизползваните инструменти. Когато не се използват, инструментите трябва да се съхраняват на сухо място, далеч от деца.
6. Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута, тъй като те могат да бъдат закачени в движещи се части. Препоръчват се ръкавици и обувки против хлъзгане при работа на открито. Носете предпазна маска за глава, за да предпазите дългата коса.
7. Използвайте предпазни очила. Използвайте и маска за лице и прах, за да се предпазите от прах.
8. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не носете инструмента за кабела и не дърпайте кабела, за да го изключите. Дръжте кабела далеч от топлина, масло или остри предмети.
9. Не се претоварвайте. Винаги пазете правилна стойка и баланс.
10. Поддържайте инструментите внимателно. Поддържайте инструментите чисти за по-добра и по-безопасна работа. Следвайте инструкциите за смазване и смяна на аксесоари. Поддържайте ръцете си сухи, чисти и без масло и грес.
11. Изключвайте инструментите. Когато не се използват, преди обслужване и когато сменявате каквито и да е аксесоари.
12. Отстранете регулиращите ключове и гаечни ключове. Имайте навика да проверявате и да се уверявате, че ключовете и регулиращите ключове са отстранени от инструмента, преди да го включите.



Безопасност при работа

- Не превишавайте входното напрежение 220~240V± 5%
- Не използвайте вентилатора, ако той е счупен, пукнат или работи с необичаен звук или миризма. Включете вентилатора преди да работи една минута без никакви необичайни звуци.
- Вентилаторът работи на висока скорост, когато работи, не поставяйте никакви предмети в него, за да предотвратите повреда на вентилатора или корпуса. Спрете да използвате уреда, ако се появи необичаен звук.
- Преместете уреда навън, преди да го почистите, използвайте вентилатор или отворете всички прозорци. Ако предметът не може да бъде преместен с функцията за прехосмукачка, за да предотвратите разпръскването на прах.
- Спрете да използвате уреда в следните ситуации: повреда на изолацията, повреда на обвивката на кабела, лош контакт, силна искра и т.н.
- Почистете изхода и порта след употреба, за да осигурите плавен вход и изход на въздуха.

Сглобяване на крайника към вентилатора

Когато използвате уреда като въздуходувка, сглобете крайника към изхода.

Когато използвате уреда като прехосмукачка, сглобете крайника към отвора и сглобете торбичката за прах към изхода.

Подравнете жлеба в изхода с издатината на крайника и плъзнете крайника върху изхода. Завъртете крайника, за да го заключите на място, след което затегнете скобата.

Включване/изключване:

Натискането на бутона на превключвателя ще стартира уреда. Отпускането на бутона на превключвателя го спира. Когато бутонът за заключване се натисне след като уредът е включен, уредът може да работи непрекъснато и натискането на бутона на превключвателя може да го спре.

Поддръжка: Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта преди поддръжка.

Почистване: Почистете външната страна на вентилатора с кърпа, навлажнена в сапунена вода. Никога не почиствайте с бензин или друг разтвор.

Смяна на графитните четки: Проверявайте графитните четки редовно. Трябва да се сменят с нови, когато са по-къси от 6 мм. Свалете капачите на четките и четките с отвертка, след което поставете нови четки и завийте капача. Моля, сменете и двете четки едновременно.