

reesa®

Insect killer
UV lamp

TSA0165



Ръководство за употреба

Благодарим ви, че закупихте уреда TEESA. Прочетете това ръководство за употреба и го запазете за бъдещи справки.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.

Инструкции за безопасност

За да намалите риска от наранявания или щети, следвайте основните предпазни мерки за безопасност, прилагани при използване на електрически устройства, включително следното:

1. Прочетете цялото ръководство с инструкции, преди да започнете монтажа и сглобяването, и го запазете за бъдещи справки.
2. Преди да свържете устройството към контакта на захранването, уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съответства на напрежението в захранващия контакт.
3. Устройството е предназначено само за употреба на закрито.
4. Не местете уреда, докато е в процес на работа.
5. Почистете това устройство в съответствие с инструкциите, посочени в параграфа „Почистване и поддръжка“.
6. ВИНАГИ изключвайте устройството от контакта:
 - ако не работи правилно
 - ако се чува необичаен шум при употреба
 - преди да разглобите устройството
 - преди почистване
 - когато не го използвате.
7. Когато изключвате захранващия кабел на устройството, хванете и издърпайте щепсела, а не захранващия кабел.
8. Дръжте устройството далеч от деца. Не оставяйте деца без надзор с продукта.
9. Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение и насочвани от лице, отговорно за тяхната безопасност, като се съобразява с разбирането и спазването на всички предпазни мерки. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. Децата не трябва да почистват и обслужват устройството без надзор.
10. Фиксирания захранващ кабел може да се подменя само в оторизиран сервизен център.

11. Пазете устройството и неговия кабел далеч от топлина, вода, влага, остри ръбове и всякакви други фактори, които могат да повредят уреда или неговия кабел.
12. Устройството не трябва да се използва на запрашени места.
13. Не поставяйте уреда във вода или каквато и да е течност, нито го докосвайте с мокри или влажни ръце.
14. Не използвайте продукта за цели, различни от показаните в това ръководство за експлоатация.
15. Производителят на този продукт не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на устройството.
16. НЕ използвайте това устройство, ако кабелът или щепселът са повредени или корпуса на уредът е с нарушена цялост.
17. Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Само оторизиран и квалифициран персонал може да го ремонтира.
18. Не докосвайте електрическата мрежа и не поставяйте никакви предмети вътре в устройството - съществува риск от токов удар и инцидент.
19. Не почиствайте уреда с вода.
20. Не използвайте това устройство в близост до запалими и взривни вещества.

Първоначално пускане

1. Поставете устройството на определеното от вас място.
2. Свържете устройството към контакта.
3. За да включите устройството, превключете превключвателя за захранване в положение "I".
4. За да изпразните долната тава от отпадъците (мъртви насекоми), първо изключете устройството, като поставите превключвателя за захранване в положение „O“ и извадите щепсела от контакта.

Смяна на флуоресцентна лампа

1. Изключете устройството и изкарайте щепсела от контакта.
2. Изчакайте не по-малко от 10 минути, за да се охладят флуоресцентната лампа и предпазната мрежа.

3. Развийте двата винта в горната част на задната предпазна мрежа (в предната част на устройството зад предпазната мрежа има електрическа мрежа).
4. Отворете предпазната мрежа.
5. Завъртете флуоресцентната лампа в някоя от двете посоки, докато електродите на флуоресцентната лампа станат видими в процепа на гнездото.
6. Издърпайте флуоресцентната лампа през процепа на фасунгата.
7. Нова флуоресцентна лампа трябва да се постави в отворите на цокъла и да се завърти на 90° в една от двете посоки. Трябва да се монтират само лампи, посочени в спецификацията.
8. Завийте предпазната мрежа.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистване на устройството, го изключете от захранването.
2. Почистете корпуса с мека, суха кърпа. Почистете електрическата решетка с пластмасова четка.
3. Използваното устройство трябва да се почиства поне веднъж седмично.

Технически данни

Материал на корпуса - ABS, алуминий, метал;

Лампа - UV-A T5 с диаметър 16 мм, цокъл G5;

Мощност на флуоресцентни лампи - 2 x 8 W;

Живот на лампата - до 5000 часа;

Обхват - 50 m²;

Максимална мощност - 23 W;

Дължина на захранващия кабел - 0.75 m;

Захранващо напрежение - 220~240 V ~ 50/60 Hz.



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)
Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.