



Pro'sKit®

Ръководство за употреба Метеостанция с термометър и хидрометър NT-312





Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация ! Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

- Температурен обхват:
- Вътрешна температура : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F} \pm 1.8^{\circ}\text{F}$)
- Външна температура : $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F} \pm 1.8^{\circ}\text{F}$) (за модел NT-312, приложимо за външен температурен сензор)
- Разделителна способност на температурата: 0.1°C
- Обхват на влажността: Вътрешна $20\% \sim 99\% \text{ RH} \pm 5\%$ (Когато влажността е $< 20\% \text{ RH}$, директно се извежда $10\% \text{ RH}$)
- Разделителна способност на влажността: 1%
- Захранване: 1.5V (размер AAA) x 1 брой

ФУНКЦИИ

- Показване на вътрешна/външна температура и вътрешна влажност.
- Възможност за смяна на температурната единица $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$.
- Памет за MAX/MIN (максимални и минимални) стойности на температурата и влажността.
- 2 режима на показване на часа: 12ч / 24ч.
- Функция за показване на часовник и дата, с автоматично редуване през 5 секунди.
- Функция за сигнал на всеки кръгъл час (Hourly alarm).
- Функция за ежедневна аларма/будилник.
- Инсталиране на външен температурен сензор, който автоматично показва вътрешната и външната температура последователно през 5 секунди (само за модел NT-312).

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Отворете капака на отделението за батерията, извадете изолиращата лента на поларитета, поставете обратно капака и уредът ще започне да работи.

2. Функции на БУТОНИТЕ:

- [MODE] – превключва режима на дисплея между ЧАСОВНИК (CLOCK) и АЛАРМА (ALARM), настройва текущото време, алармата, 12/24ч формат и датата.
- [ADJ] – регулира стойността на параметъра, който се настройва в момента.
- [$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$] – сменя мерната единица за температура между Целзий ($^{\circ}\text{C}$) и Фаренхайт ($^{\circ}\text{F}$).
- [RESET] – изтрива всички зададени стойности в паметта; всички стойности се връщат към фабричните.
- [MEMORY] – натиснете, за да се покажат запазените MAX (максимални) и MIN (минимални) стойности на температурата и влажността.



3. **Настройка на час и дата:** В първоначален режим натиснете и задръжте бутона [MODE] за 2 секунди. Стойността на минутите ще започне да мига. Натиснете [ADJ], за да регулирате минутите. Натискайте последователно бутона [MODE], за да преминете към настройка на: час, 12ч/24ч формат, година (date), месец (month).
4. **Настройка на Аларма:** В режим на часовник, двоеточието ":" между часа и минутите мига всяка секунда. Натиснете бутона [MODE] веднъж, за да преминете в режим АЛАРМА (двоеточието спира да мига). Сега натиснете бутона [ADJ], за да включите/изключите функцията за АЛАРМА (икона камбанка 📢) и функцията за сигнал на кръгъл час (икона за звук 🗣)). Задръжте бутона [MODE] за 2 секунди, за да настроите часа на алармата.
5. В режим на АЛАРМА, уредът ще се върне автоматично в режим на часовник, ако няма активност в рамките на 1 минута. Ако натиснете бутона [MODE] веднъж, дисплеят ще премине към показване на датата, а след 3 секунди ще се върне автоматично към часовника.
6. Натиснете бутона [MEMORY], за да видите максималните и минималните стойности (MAX/MIN). Задръжте бутона [MEMORY] за 2 секунди, за да изчистите записаната памет; уредът ще започне да запаметява нови MAX/MIN стойности.

ВНИМАНИЕ:

- Натиснете бутона [RESET] веднъж, когато уредът се използва за първи път или когато се сменя батерията.
- Натиснете бутона [RESET] веднъж, ако на дисплея се появи някакво необичайно или некоректно изображение.
- Изхвърляйте старите батерии само на определените от държавните органи места за рециклиране.
- Производителят си запазва правото на технически промени по уреда без предизвестие.



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.