

Инструкция за употреба

LED ротационна лампа с диско ефект FUDI210BU

Свързване и употреба

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Преди почистване или поддръжка, изключете устройството и извадете щепсела от контакта като изчакате, докато устройството се охлади напълно.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Не се опитвайте да поправяте устройството сами. Ако устройството не работи правилно, преустановете употреба и се свържете с оторизиран сервиз или вашия търговец.
- Почистете външната страна на устройството с помощта на мека, влажна кърпа. Ако е необходимо, използвайте малко количество неутрален препарат. Изсушете добре външната част на устройството с чиста, суха кърпа.

Употреба

Сглобяване на продукта

1. Свалете капака на батерията.
2. Поставете батерии – 3x AA - 1,5V
4. Поставете обратно капака на батерията.
5. Включете превключвателя, за да включите осветлението.

Спецификации на продукта

- Входно напрежение: 3x AA 1,5V батерия
- Мощност: 0.4 W
- Материал на корпуса: пластмаса
- LED светлинен поток: 35 lm

Безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете това ръководство за бъдеща справка.
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или за щети на имущество или лица, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност, както и при неправилната употреба на устройството.
- Устройството не трябва да се използва от деца. Съхранявайте и използвайте устройството и защитния кабел на място, недостъпно за деца. Децата не трябва да играят с устройството.

- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройство за цели, различни от описаните в това ръководство.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно преустановете употребата и се свържете с оторизиран сервиз или вашия търговец.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството в близост до вани, душовете, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности. Ако устройството е потопено във вода или други течности, не отстранявайте устройството с ръцете си. Незабавно извадете щепсела от контакта. Ако устройството е имало допир с вода или други течности, не използвайте устройството повторно и отново.
- Пазете устройството далеч от източници на топлина. Не поставяйте устройство върху горещи повърхности или в близост до огън.
- Пазете се от допир до горещи части. Изчакайте, докато устройството се охлади преди да го докосвате. Устройството се нагрява по време на употреба.
- Не покривайте устройството.
- Поставете устройството на равна повърхност. Свободното пространство около устройството трябва да е най-малко 10cm.

Safety



- Осветление само за декоративна цел.
- За да намалите риска от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато се изисква ремонт.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и/или друго оборудване в случай на проблем или повреда.
- Не използвайте устройството, ако е захранващият кабел или щепселът са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел и/или щепселът са повредени или дефектни, незабавно преустановете употребата. Те трябва да бъдат ремонтирани от производителя или оторизиран сервиз за ремонт. Свържете се с вашия търговец.
- Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като напрежението на табелката с данни на устройството.
- Свържете устройството към заземен контакт. Ако е необходимо, използвайте заземен удължителен кабел с подходящ диаметър.
- Винаги развивайте напълно захранващия и удължителния кабел.



- Устройството не е предназначено да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не премествайте устройството, като дърпате захранващия кабел. Уверете се, че мрежовият кабел не може да се заплете. Уверете се, че мрежовият кабел не виси над повърхността за работа и/или не може да бъде хванат случайно или да бъде причина за спъване.
- Не потапяйте устройството, захранващия кабел или щепсела във вода или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато е включено към електрическата мрежа.

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-
Hertogenbosch THE NETHERLANDS

nedis