

Инструкция за работа със станции с горещ въздух GORDAK

1. Установяване на работна температура и начин на работа

- **Внимание!** Преди употреба развийте предпазните винтове на помпата!
- Поставете подходящ накрайник
- Включете изделието
- Установете стойностите на желаните температура и налягане на въздуха с потенциометрите
- Насочете в мястото на разпояване или запояване без да докосвате повърхността му.
- Разпояване: упражнете опън с пинцети или клещи върху компонента за по-лесното му отделяне и предпазване от загряване.
- Запояване: нанесете припой върху елемента или платката доближете материала до желаната повърхност и загрейте с въздуха от ръкохватката. Поставете елемента върху слоя припой и ги загрейте заедно докато се споят
- След работа изключете от прекъсвача, като оставите изделието включено в мрежата и работещо на празен ход до спадане на температурата му до 50° C. (Помпата спира автоматично) Продължителното загряване на накрайниците води до изхабяването им. НЕ УДРЯЙТЕ РЪКОХВАТКАТА! -ИМА СЪКЛЕНА ВЛОЖКА!

2. Съхранение и предпазни мерки

- Поставете винаги ръкохватката на металната стойка преди и след работа
- Не ползвайте в запалима среда или близо до лесно запалими материали
- Не доближавайте нагрятата част до захранващия кабел на изделието
- Смяната на накрайник или нагревател да се извършва при изключено изделие и охладена нагряваема част до стайна температура
- След изключване на изделието помпата автоматично спира след спадане на температурата му до 50° C
- Не оставяйте включен уред без надзор или в пауза при работа с настройка на висока работна температура!
- ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!