

Инструкция за експлоатация и безопасност

LED прожектор BL60-2045

Внимание!

- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.
- Моля, имайте предвид картините и символите на опаковката и етикета по време на монтаж и употреба.
- Монтажът и поддръжката трябва да бъдат извършвани от квалифициран електричар.
- Преди монтаж се уверете, че електричеството е изключено.
- При инсталация да се използва подходящо сечение на проводниците.
- Използвайте продукта при подходящи напрежение и честота.
- Захранващо напрежение 220-240 VAC / 50-60Hz.