

Ръководство на потребителя

URZ2001-1

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да свържете този таймер към електрически уреди.

ВАЖНО

Не включвайте уред, чието натоварване надвишава 16 А. Винаги се уверявайте, че щепселът на всеки уред е включен докрай в контакта на таймера. Ако е необходимо почистване на таймера, изключете го от електрическата мрежа и избършете таймера със суха кърпа.

НЕ ПОТАПАЙТЕ ТАЙМЕРА ВЪВ ВОДА ИЛИ ДРУГА ТЕЧНОСТ.

Нагревателите и подобни уреди никога не трябва да се оставят без надзор по време на работа. Производителят препоръчва такива уреди да не се свързват с таймери.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

1. БУТОН - MASTER CLEAR - Изчистване на всички данни в паметта, включително текущия час и всички програми.
2. БУТОН - RANDOM - Задайте или отменете произволна функция.
3. БУТОН - CLOCK - Задайте текущото време комбинирано с бутони СЕДМИЦА (WEEK), ЧАС (HOUR), МИН (MINUTE). Изберете 12 или 24 часов режим комбиниран с бутон TIMER. Активирайте лятно часово време, комбинирано с бутон ON/AUTO/OFF.
4. БУТОН - TIMER - Задайте програми комбинирани с бутони СЕДМИЦА (WEEK), ЧАС (HOUR), МИН (MINUTE). Изберете 12 или 24 часов режим комбиниран с бутон CLOCK.
5. БУТОН - ON/AUTO/OFF - Изберете работни режими на таймера.
6. БУТОН - WEEK - Задайте седмица, комбинирана с бутон CLOCK или TIMER.
7. БУТОН - HOUR - Задайте час, комбиниран с бутон CLOCK или TIMER.
8. БУТОН - MINUTE - Задайте минути, комбинирани с бутон CLOCK или TIMER.
9. БУТОН - RST/RCL - Замяна на програми или извикване на заменените програми.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. 10бр. ON/OFF програми със стъпка от 1 минута.
2. РЪЧНО ВКЛЮЧВАНЕ / АВТОМАТИЧНО / РЪЧНО ИЗКЛ.
3. Избираем режим 12/24 часа.
4. Голям LCD дисплей със секунди.
5. Налична функция за лятно часово време.
6. Случайна функция с произволно включване 10-31 минути между 18:00 и 6:00 сутринта.
7. Налични 16 бр. комбинации от дни или блокове от дни, както следва: MO Tu WE TH FR SA SU

MO - понеделник,

TU - вторник,

WE - сряда,

TH - четвъртък,

FR - петък,

SA - събота,

SU - неделя.

MO, TU, WE, TH, FR - (пон, вт, ср, чет, пет)

SA, SU - (съб, нед)

MO, TU, WE, TH, FR, SA - (пон, вт, ср, чет, пет, съб)

MO, WE, FR - (пон, ср, пет)

TU, TH, SA - (вт, ср, чет)

MO, TU, WE - (пон, вт, ср)

TH, FR, SA - (вт, пет, съб)

MO, WE, FR, SU - (пон, ср, пет, нед)

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Включете таймера в обикновен електрически контакт с 230 волта захранващо напрежение и включете захранването. Оставете го постоянно включен за около 14 часа за пълно зареждане на резервната батерия на паметта.
2. Изчистете цялата текуща информация, като натиснете бутона MASTER CLEAR с остър предмет като химикал или молив след зареждане.
3. Таймерът вече е готов за настройка за употреба.

НАСТРОЙКА НА ТЕКУЩО ВРЕМЕ

1. Натиснете и задръжте бутона CLOCK, едновременно с това натиснете бутона WEEK, докато се покаже действителният ден.

Продължете с натискане на бутона HOUR или MIN, докато се покаже текущият час или минута. Когато настройвате, бутоните WEEK, HOUR или MIN могат да бъдат задържани за бързо броене напред.

2. Освободете двата бутона. Седмицата и часът ще бъдат нагласени.
3. За да нулирате на неправилно време, повторете горните стъпки.

НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМИ

СЪВЕТ: Когато проверявате вашите програми, уверете се, че настройките не се припокриват, особено когато използвате опцията за блокиране. Ако настройките на програмата се припокриват, таймерът ВКЛ. или ИЗКЛ. ще се изпълни според времето на програмата, а не според номера на програмата. Програмата OFF има приоритет пред програмата ON.

1. Натиснете бутона TIMER и го освободете. На LCD дисплея се показва ON_1. Първата настройка за ВКЛЮЧВАНЕ може да бъде направена сега.
2. Натиснете бутона WEEK, за да зададете деня или блока от дни. Задайте часа, като натиснете бутоните HOUR и MIN.
3. Натиснете отново бутона TIMER, за да завършите първата настройка за ВКЛЮЧВАНЕ и да влезете в първата настройка за ИЗКЛЮЧВАНЕ. LCD дисплея показва OFF_1. Повторете стъпка 2, за да направите първата настройка OFF (за изключване).
4. Натиснете отново бутона TIMER, за да завършите първата настройка за ИЗКЛЮЧВАНЕ и да влезете във втората настройка за ВКЛЮЧВАНЕ. Повторете стъпки 2 и 3, за да програмирате останалите настройки. (Натиснете бутона TIMER и задръжте за 2 секунди, за да влезете в бързо напредване.)
5. След като завършите настройките, натиснете бутона HOUR. Таймерът е готов за работа.

ПРИМЕР: Таймерът е ВКЛЮЧЕН в 17:15 и ИЗКЛЮЧЕН в 22:30 всеки ден

1. Натиснете TIMER веднъж и го освободете. LCD дисплея показва ON_1

2. Натиснете WEEK, докато LCD покаже "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU". Натиснете HOUR, докато LCD дисплея покаже 5:00PM или 17:00.
3. Натиснете MIN, докато LCD покаже 5:15PM или 17:15.
4. Натиснете TIMER отново и го освободете. LCD дисплея ще покаже OFF_1.
5. Повторете горните 2, 3 и 4 стъпки, докато LCD покаже "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU", 22:30 или 22:30.

НАСТРОЙКА РЪЧНО ВКЛЮЧВАНЕ / АВТОМАТИЧНО / РЪЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Режимите на работа не могат да се променят по време на настройките на програмата.

1. Натиснете бутона ON/AUTO/OFF, за да върнете трите режима последователно.
2. Програмите могат да се изпълняват само в режим AUTO. Когато е избрано AUTO, таймерът работи като програмите. В режим MANUAL ON или MANUAL OFF всички програми се игнорират и таймерът не работи. Когато е избран режим MANUAL ON, изходната мощност винаги е ВКЛЮЧЕНА. Когато е избран режим MANUAL OFF, изходната мощност е постоянно изключена.
3. Когато режимът е включен от MANUAL ON на AUTO, таймерът ще запази настройката MANUAL ON до следващата настройка на таймера.

СЛУЧАЙНА ФУНКЦИЯ (RANDOM)

1. Натиснете бутона RANDOM. LCD дисплея показва R (RANDOM). Функцията RANDOM е активирана.
2. Когато RANDOM е активирано, таймерът ще бъде във включена позиция произволно за от 10 до 31 минути по време на интервала от време от 18:00 до 6:00 сутринта.
3. Натиснете отново бутона RANDOM, за да отмените тази функция. Произволната функция не може да бъде зададена по време на настройките на програма.
4. Функцията RANDOM може да се изпълнява само в режим AUTO между 18:00 и 6:00 сутринта.

12/24 ЧАСОВ РЕЖИМ

Натиснете CLOCK и TIMER едновременно, за да превключите дисплея на часа между 12 и 24 часов режим.

ФУНКЦИЯ ЛЯТНО ВРЕМЕ

1. Натиснете CLOCK и ON/AUTO/OFF едновременно. LCD дисплея показва S (лятно време). Часовникът напредва с 1 час.
2. За да се върнете към зимна настройка, натиснете отново двата бутона. Часовникът се връща с 1 час назад. S изчезва от LCD дисплея.