

Инструкция за експлоатация на Терморегулатор

ХК-W3001 – URZ4048

Инструкции за употреба

Моля, прочетете внимателно тази инструкция преди първата употреба.



Задаване на стартова температура

Натиснете бутона нагоре веднъж. На екранът ще се покаже стартовата температура. Натиснете и задръжте бутона нагоре за 3 секунди, докато стартовата температура не започне да мига. Използвайте бутоните нагоре/надолу, за да настроите стартовата температура.

Задаване на желана температура

Натиснете бутона надолу веднъж. На екранът ще се покаже желаната температура. Натиснете и задръжте бутона надолу за 3 секунди, докато желаната температура не започне да мига. Използвайте бутоните нагоре/надолу, за да настроите желаната температура.

Модул за отопление

Управление на нагревател

Как да настроите нагревателят да се включва, когато температурата на сондата спадне до 40 °C и да се изключва на 50 °C:

1. Стартова температура (40 °C) < Желана температура (50 °C).
2. Натиснете и задръжте бутона нагоре за 3 секунди. Когато стойността за температура започне да мига. Натиснете нагоре/надолу, докато достигнете 40 °C.
3. Натиснете и задръжте бутона надолу за 3 секунди, докато стойността за температура започне да мига. Натиснете

Модул за охлаждане

Управление на охладител / радиатор

Как да настроите охладителят да се включва, когато температурата му се увеличи до 30 °C и да се изключва на 26 °C:

1. Стартова температура (30 °C) > Желана температура (26 °C).
2. Натиснете и задръжте бутона нагоре за 3 секунди. Когато стойността за температура започне да мига. Натиснете бутона нагоре/надолу, докато достигнете 30 °C.

бутона нагоре/надолу, докато достигнете 50 °C.	3. Натиснете и задръжте бутона надолу за 3 секунди, докато стойността за температура започне да мига и след това натиснете бутона нагоре/надолу, докато достигнете стойност 26 °C.
--	--

Често задавани въпроси

Ако режима за настройка не е правилен, индикатора няма да свети и устройството няма да работи. Можете да разберете причината за проблема въз основа на съобщението на екрана.

Как да възстановя фабричните настройки

Докато устройството е включено натиснете и задръжте бутоните нагоре и надолу за няколко секунди, докато екранът не изпише 888.

Екранът изписва LLL

Ако екранът изписва LLL, това означава, че сензорът е повреден. Моля сменете сензора.

Екранът изписва ННН

Ако екранът изписва ННН, това означава, че засечената температура е по-висока от измервателния капацитет на устройството. Моля преместете сензора, на място с по-ниска температура.