



Ръководство за употреба станция за запояване / разпояване





ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.

1. Преди да свържете устройството към контакта на захранването, уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съответства на напрежението в контакта на захранването.
2. ВИНАГИ изключвайте продукта от електрическата мрежа, когато не се използва.
3. Устройството не е предназначено за употреба от деца. Дръжте поялната станция далеч от техния обсег.
4. Фиксираният захранващ кабел може да се сменя само в оторизиран сервиз.
5. Не се опитвайте сами да ремонтирате устройството. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
6. Винаги изключвайте продукта от електрическата мрежа преди почистване.
7. Дръжте устройството и неговия кабел/кабел далеч от топлина, вода, влага, остри ръбове и всякакви други фактори, които могат да повредят уреда или неговия кабел.
8. Не докосвайте горещи части на устройството.
9. Не използвайте устройството в близост до запалими/експлозивни материали. 10. Преди да се опитате да скриете устройството или да смените поялния накрайник, уверете се, че устройството е изстинало.
10. Не оставяйте устройството без надзор по време на работа.
11. Не използвайте продукта за цели, различни от показаните в това ръководство за употреба.
12. Не излагайте устройството на силни удари.
13. Използвайте само оригинални аксесоари и инструменти.
14. Не използвайте устройството, ако е повредено или работата му е необичайна.
15. Производителят на този продукт не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на устройството.
16. Предупреждение: този инструмент трябва да се постави на стойката, когато не се използва.
17. Когато не се използва, устройството трябва да се съхранява на сухо място, недостъпно за деца.
18. В случай на повреда на захранващия кабел, върнете го в оторизиран сервиз за подмяна или сервиз.
19. Захранването ще се изключи автоматично, когато устройството надвиши определена температура. След като температурата падне до безопасно ниво, захранването ще се включи автоматично.
20. Устройството може да се използва само в добре проветриви помещения.
21. Не използвайте устройството за нагряване на течности или пластмаса.
22. Устройството е предназначено само за употреба на закрито.
23. Не охлаждайте горещия накрайник за поялник във вода.



ПРОДУКТ

Бутони

- °C / °F – бутон за температурна единица
- НАГОРЕ - натискането увеличава зададената температура с 1°C
- НАДОЛУ - натискането намалява зададената температура с 1°C
- Бутони за захранване на поялник с накрайник и разпояващ пистолет.
- Бутон за захранване на поялната станция (на гърба на устройството)

Описание на екран

- дисплеят показва две температурни стойности - долната с думата **SET** оказва текущо зададената температура; горната с думата **TEMP** показва текущата температура на поялния накрайник / въздушния поток
- **HEAT ON** се показва, когато текущата температура на накрайника или на издухвания въздух е по-ниска от зададената температура
- **WAIT** се показва, когато разликата между върха / издухвания въздух и текущата температурна разлика е по-висока от 10°C. Това означава, че системата за контрол на температурата е нестабилна и трябва да изчакате, докато **WAIT** изчезне, преди да продължите.
- В случай на неправилна работа, напр. повреден температурен сензор или когатозахранващият кабел на поялния накрайник е изключен от поялника, дисплеят ще покаже ГРЕШКА и ще се появи звуков сигнал.

РАБОТА

1. Поставете поялната станция върху стабилна, равна повърхност.
2. Включете поялната станция в контакта и я включете с помощта на бутона за захранване, на гърба на станцията.

Запояване

1. Поялникът трябва да бъде поставен на стойка и свързан към централния блок.
2. Поялникът трябва да бъде включен с бутона до гнездото за свързване на поялника.
3. Преди първа употреба калайдисайте поялния накрайник. За целта включете поялника, разтопете малко количество калай и след като достигне температура от 200°C, го залепете към накрайника.
4. Използвайте бутоните, за да настроите температурата.
5. След приключване на работата изключете станцията с бутона за захранване и изчакайте поялникът да се охлади.



Разпояване

1. Разпояващият пистолет трябва да се постави на стойка и да се свърже към централния блок чрез захранващ кабел.
2. Вторият вход е за засмукване на въздух - прикрепеният адаптер трябва да се завинти на стърчащата резба и вторият кабел за разпояващия пистолет трябва да се постави върху него.
3. Използвайте бутоните за задаване на температурата.
4. По време на работа, накрайникът не трябва да се запущва от засмукания материал. Ако това се случи, почистете горещия накрайник за разпояване с четка.

След като разпояването приключи:

- изключете станцията с бутона за захранване и изчакайте разпояващият поялник да се охлади
- отключете бутона на гърба на устройството
- отстранете защитата на стъклената тръбичка, в която се намира засмукания материал по време на разпояването
- извадете и изпразнете стъклената тръбичка
- поставете стъклената тръбичка, филтъра и защитата върху разпояващия пистолет

Характеристики

Захранване	AC 220-240V, 50 Hz
Предпазител	3A
Поялник	
Мощност	60 W
Температура	160 ~ 480°C
Нагревател	Керамичен
Пистолет за разпояване	
Дебит	600 mmHg
Мощност	60 W
Температура	160 – 480°C
Нагревател	Керамичен