

ВИКИВАТ ЕООД

Адрес: 4000, Пловдив
Ул. Мостова № 3
Телефон: (032) 643 216

Факс: (032) 643 217
E-mail: info@vikiwat.com
Web: www.vikiwat.com

Инструкция за безопасност и експлоатация на Термоконтролер модел E5C2

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация !

Устройството от серия E5C2 е електронен измервач и поддържащ температурата уред, използващ се за автоматизиране на производствени процеси, поддържане и отчитане на температурата в твърди тела, течности и газове.



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

- Захранване: 220 VAC, 50 Hz
- Температурен диапазон на работа: 0-399 °C
- Грешка при измерването: +/- 2 °C
- Закон за регулиране на температурата: ON/OFF
- Температурен сензор: Pt100, термодвойка тип K и тип J
- Задаване на работна температура: потенциометър
- Изход: релеен 5A (активен товар)
- Околна температура на работа: от 0 до +50 °C
- Индикация за работно състояние: червен светодиод (LED)
- Габаритни размери: 52x52x96 mm

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Устройството се монтира на панел. На клемата №7 и №8 се подава захранващо напрежение 220 VAC. При модел E5C2 с термодвойка тип К или тип J на клемите №1 и №2 се присъединява термосондата. Когато терморегулаторът работи с Pt100 на клемите 1,2,3 се използва три-проводна система за включване на терморезистор Pt100.

При вариант на устройството E5C2 с релеен изход между клемите №4 и №5 е NO контакт и между №4 и №6 е NC контакт.

Включете уреда към захранващото напрежение.
Чрез потенциометъра, може да настроите желаната от Вас температура.
При задействане на изходния контакт на предния панел се включва червен светодиод.

Терморегулаторът да се монтира от правоспособен техник. Устройството да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие.

ВИКИВАТ ЕООД – КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕЛЕКТРОНИКА!



VIKIWAAT.COM