

General 211 Lux



TxA1

TxBM

TxBT

Операции на ДУ*

Активиране на с-мата

Бутон / ⚡ / - натиснете веднъж

Сирената ще издаде 1 звук /светлините ще мигнат веднъж/вратите ще се заключат /електрическите стъкла ще се затворят автоматично/след 7 сек. С-мата взема под охрана вратите и КК.

След 8 сек. с-мата ще реагира и на ударния датчик. Светодиода започва да мига.

Деактивиране на с-мата

Бутон / ⚡ / - натиснете веднъж

Сирената ще издаде 2 звука /светлините ще мигнат 2 пъти/вратите ще се отключат автоматично.

Ако до 30 секунди не отворите врата, с-мата ще се активира повторно сама.

Задръжте бут. / ⚡ / за 2 сек. - ще се активира 2-рия изходен канал.

Бутон / ⚡ + ⚡ / - "Тих" режим - натиснете веднъж: (за TxA1)

С-мата реагира по начина описан при бут. / ⚡ /, но без звуков сигнал.

Бутон / 🔍 / - "Тих" режим - натиснете веднъж: (за TxBM и TxBT)

С-мата реагира по начина описан при бут. / ⚡ /, но без звуков сигнал .

Бутон / ⚡ / - локализиране и помощ

При активирана система задръжте бут. / ⚡ / за 2 сек. - светлините ще мигат за 15 сек. /сирената ще свири продължително. За да преустановите натиснете бут. / ⚡ / отново. С-мата ще остане активна.

* За Ваше улеснение използваме следните съкращения: **КК** - контактен ключ;
ДУ - дистанционно управление.

При активирана с-ма, задръжте бут. / + / за 2 сек. - светлините ще мигнат за 10 сек./сирената няма да звучи. За да преустановите, натиснете бут. / / отново. С-мата ще остане активна.

Функции на алармената система

1. Активиране

Когато е включена, с-мата ще реагира на удар, отваряне на врата и други интервенции със светлинен и звуков сигнал. Налице е забрана за стартиране на двигателя. Сирената ще звучи силно за 60 сек., след което с-мата ще остане активирана.

2. Автоматично активиране (опция)

Когато завъртите КК на поз. OFF и всички врати са затворени, след 15 сек. светлините ще мигнат веднъж/сирената ще иззвири веднъж, за да напомни, че с-мата трябва да бъде активирана. Ако до 15 сек. не активирате с-мата, то тя ще се активира автоматично сама; вратите ще се заключат.

Може да забраните тази функция по следния начин:

При КК на поз. ON задръжте за 2 сек. бут. / + /; сирената ще иззвири веднъж, за да потвърди забраната. Повторете процедурата отново; сирената ще иззвири 2 пъти - функцията е активирана.

Забележка: При програмиране на нови ДУ, с-мата възстановява заводските си настройки.

3. Байпасиране на сензори

При активиране на с-мата до 5 сек. натиснете бут. / / веднъж, светлините ще мигнат 3 пъти оказвайки байпасирането на всички зони с изключение на вратите. При последващо вкл./изкл., с-мата възстановява нормалната си работа.

4. Спиране звука на сирената

Ако с-мата бъде задействана, то сирената ще звучи продължително. За да спрете само звука - натиснете бут. / / веднъж. С-мата ще остане активирана.

5. Ударен датчик

Активиране на с-мата: натиснете бут. / / веднъж - сирената ще иззвири веднъж/светлините ще мигнат веднъж. Ударният датчик ще е готов да регистрира въздействие след 8 сек.

6. Електрически прозорци

Ако Вашият автомобил притежава ел. прозорци, то при всяко активиране на с-мата, тя автоматично ще затваря отворените прозорци един по един. Сигналът продължава 20 сек.

7. Инициализация на въздействието

- Ако с-мата е била задействана от удар: сирената ще звучи за 10 сек.
- Ако с-мата е била задействана от отваряне на вратата или подаден контакт: сирената ще звучи за 60 сек.

8. Централно заключване на вратите

Вашата система притежава вградени релеца за управление на централното заключване.

а) когато автомобилът се движи, натиснете бут. / / или бут. / /, за да отключите/заключите вратите. Алармената система не е активирана.



- б) след затварянето и на последната врата подайте КК на поз.ON, след 5 сек. натиснете педала на спирачката - вратите ще се заключат
в) при завъртане на КК от поз. ON на поз. OFF: вратите ще се отключат.

Забележка: Ако някоя от вратите не е добре затворена или не завъртите КК на поз. ON вратите няма да се заключат.

9. Време за централно заключване

В зависимост от типа на централното заключване, можете да избирате между 0,5 сек. И 3,5 сек: под капака на главният модул се намира джъмпер /1/ : на поз. ON - 0,5 сек.; на поз. OFF - 3,5 сек.

10. Сигнализация при отворена врата (опция)

а) когато автомобилът е паркиран и някоя от вратите не е добре затворена и КК не е на поз. ON: светлините ще мигат за 30 сек./сирената ще звучи като предупреждение за водача или преминаващи автомобили.

б) когато автомобилът е паркиран и някоя от вратите не е добре затворена и КК е на поз. ON: светлините ще мигат/сирената ще звучи продължително, докато не бъде затворена добре и последната врата.

11. Функция "Срещу отвличане" на автомобила (при КК на поз. ON)

Когато автомобилът се движи : натиснете бут. / + / веднъж : светлините ще мигат бързо. Натиснете бут. / / веднъж - с-мата е в режим "Срещу отвличане"; сирената ще звучи/светлините ще мигат. След 40 сек. блокировката ще се включи и ще загаси двигателя. За да излезете от този режим - натиснете служебния бутон.

12. Откриване на автомобила

а) откриване чрез звуков и светлинен сигнал: натисни бут. / / за 2 сек. - сирената/светлините ще звучи/мигат за 15 сек.

б) откриване чрез светлинен сигнал: задръжте бут. / + / за 2 сек. светлините ще мигнат 10 пъти, но сирената няма да свири.

13. Повторно активиране на с-мата

След деактивирането на с-мата, ако до 30 сек. не бъде отворена врата или подаден КК на поз. ON: с-мата ще се активира повторно сама

14. Състояния на светодиода

а) светодиода премигва: с-мата е активирана

б) светодиода не свети: с-мата не е активирана

в) светодиода свети постоянно: задействано е предупреждение

15. Доклад за алармено събитие

Ако с-мата е била задействана, когато е охранявала Вашият автомобил, то при нейното деактивиране сирената ще произведе 5 звукови сигнала като предупреждение.

16. Памет за захранването

За по-добра защита, Вашата алармена система е оборудвана с памет. Това ѝ позволява да възпроизведе своето последно състояние отпреди захранването да бъде прекъснато и след това възстановено.



17. Сирена / клаксон

Фабрично с-мата е настроена да работи със сирена, но ако желаете да включите клаксон на нейното място - вижте джъмпер /2/ под капака на главния модул:

"+" сигнали - за сирена

"-" прекъснат сигнал - за клаксон

18. Безопасност на пътя (опция)

За Вашата безопасност, светлините на автомобила ще мигат всеки път, когато е отворена някоя врата. Когато затворите и последната врата, светлините ще спрат да мигат.

За да забраните тази функция: при KK на поз. ON натиснете аварийния бутон 5 пъти - сирената ще издаde 1 звук, за да потвърди забраната.

За да възстановите тази функция: повторете същата процедура - сирената ще издаe 2 звука като потвърждение.

Как да програмираме ново ДУ

1. Подайте KK на поз. ON, задръжте служебния бутон за 5 сек.: сирената ще издаe 5 звука/светодиодът ще светне.

2. Натиснете случаен бутон от ДУ - сирената ще издаe 2 звука: първото ДУ е кодирано към с-мата.

3. Натиснете случаен бутон от 2-ро ДУ - сирената ще издаe 3 звука: 2-рото ДУ е кодирано към с-мата.

4. Можете да закодирате до 4 ДУ, като сирената ще издава съответно 4 и 5 звука (за 3-то и 4-то ДУ).

5. Времето на програмиране е 10 сек. След това с-мата излиза от режима на програмиране сама.

Ще прекъснете този режим, също и ако завъртите KK на поз.OFF

6. Когато програмирате нови ДУ, би следвало да препрограмирате отново всички останали.

Така, ако загубите или Ви откраднат някое ДУ, то ще стане невалидно.

Функциите се определят от монтажника