

*nedis*

**FUDI212BK**

Мотор за огледална диско топка



## **Почистване и поддръжка**

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството, извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато устройството се охлади.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Ако е необходимо, използвайте малко неутрален препарат. Изсушете добре външната страна на устройството с чиста, суха кърпа.
- Не опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, заменете го с ново устройство.

Поставете огледална топка с двигател на поне 0,5 м от запалими материали (декоративни материали и подобни), за да избегнете пожар.

Професионалист трябва да провери фитинга, преди да използвате комбинацията от огледална топка и мотора за първи път.

- Конструкцията на мотора и огледалото трябва да се обслужва ежегодно от професионалист.
- Проверявайте редовно веригата между двигателя и огледалната топка, включително връзките между двигателя и огледалната топка.

## **Употреба**

### **Сглобяване и използване на продукта**

- Инсталирайте огледалната топка по начин, който може да носи 10 пъти теглото на огледалната топка, без видими изкривявания, за поне 1 час.
- Двигателят трябва да бъде монтиран напълно хоризонтално - проверете това с нивелир. Захранването на батерията може да виси вертикално.
- Монтирайте мотора и огледалната топка на място, недостъпно за хора
- Използвайте всички отвори за винтове в корпуса.
- Използвайте само включените вериги, тъй като те са специално произведени, за да носят теглото на двигателя.

## **Безопасност**

### **Обща безопасност**

- Прочетете внимателно ръководството преди използване. Запазете ръководството за бъдещи справки.

- Производителят не носи отговорност за последващи щети и щети върху имоти или хора причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилно използване на устройството.
- Устройството не трябва да се използва от деца. Пазете устройството и захранващия кабел на място, недостъпно за деца. Децата не трябва да играят с устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството с друга цел, освен тази описаната в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, заменете го незабавно.
- Устройството е подходящо само за използване на закрито. Да не се използва на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Да не се използва за рекламни цели.
- Не използвайте устройството близо до вани, душеве, легени и други съдове съдържащи вода.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности. Ако устройството е потопено във вода или други течности, не отстранявайте устройството с ръце. Незабавно извадете щепсела от контакта. Ако устройството е потопено във вода или други течности, не използвайте устройството отново.
- Пазете устройството далеч от източници на топлина. Не поставяйте устройството върху горещи повърхности или в близост до открит огън.
- Пазете се от горещи части. Изчакайте, докато устройството се охлади, преди да го докоснете. Устройството се нагрява по време на употреба.
- Не покривайте устройството.
- Поставете устройството на равна повърхност. Свободното пространство около устройството трябва да бъде най-малко 10 см.

## Електрическа безопасност



- Осветлението е само за декоративни цели.
- За да намалите рискът от токов удар, ако има нужда от обслужване, този продукт трябва да бъде отварян само от упълномощен техник.
- Изключете продукта от мрежата и друго оборуване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако мрежовия кабел или мрежовия щепсел са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел или мрежовият щепсел са повредени или дефектни, те трябва да бъдат заменени от производителя или оторизиран ремонтен агент.

- Преди ползване винаги проверявайте дали волтажа на мрежата е същия с този, изписан на табелата за данни на устройството.
- Свържете устройството към заземен контакт. Ако е необходимо, използвайте заземен удължителен кабел с подходящ диаметър.
- Винаги развийте напълно захранващия кабел и удължителния кабел.
- Устройството не е предназначено да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не премествайте устройството, дърпайки захранващия кабел. Уверете се, че мрежовият кабел не може да се заплете. Уверете се, че захранващият кабел не виси над ръба на работен плот и не може да бъде захванат случайно или да ви препъне.
- Не потапяйте устройството, мрежовия кабел или щепсела във вода или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато щепселът е свързан към захранването

## Спецификации

Материал на корпуса	Пластмаса
Мощност	4 W
Размери (l x w x h)	105 x 105 x 500 мм
Източник на захранване	AC/DC
Скорост на въртене:	1.5 rpm
Входно напрежение (захранващ кабел)	230 V
Щепсел	Тип F (CEE 7/7)
Макс. носещо тегло:	4 кг
Макс. диаметър на огледална топка:	30 см

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS