

Инструкция за експлоатация фазомер-отвертка

Фазомер - отвертка Electronic Multi-Tester MT 6 S/2

Инструкции за експлоатация

1. Това устройство за тестове е подходящо за употреба само в сухи помещения и не може да се използва за напрежения над посочените стойности.
2. Да се използва само при околни температури от -10 до +50 °C и в рамките на честотния обхват от 50 до 500 Hz.
3. Чувствителността на дисплея може да бъде влошена от неблагоприятни условия на осветяване, например силна слънчева светлина или неблагоприятни разположения като дървени стълби или изолационни облицовки, както и мрежи с променлив ток, които не са добре заземени.
4. Устройството за тестове трябва да се тества за правилно функциониране преди първата му употреба (самостоятелно тестване).
5. Устройството за тестове не трябва да се използва при влажни условия (например роса или дъжд).
6. Сондата за тестове е предназначена само за тестване на напрежението. Не се опитвайте да извършвате друга работа с него по електроуреди.
7. Дефектни тестери, чиято функция и/или безопасност е влошена, не трябва да се използват.
8. Тестерът може да привлече статичен заряд при търкане и в резултат на това да отчете неправилна стойност.
9. Никога не се опитвайте да промените вътрешните компоненти на този тестер.
10. Тези инструкции съдържат важна информация за безопасност. Съхранявайте ги заедно с устройството.
11. За почистване на тестера използвайте влажна кърпа и никога не използвайте препарати или разтворители.
12. Ако тестерът се използва за цели, различни от предназначението му, безопасността на устройството може да бъде влошена.

Поставяне на батериите

Свалете винтовете като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка. Поставете трите клетъчни батерии с отрицателния полюс напред в отделението за батерията и след това затегнете винтовете. Вид батерии: 3 клетъчни батерии 1,5 V (392A, AG3, LR41, V3GA, G3-A или подобни).



1. Соңда за тестване
2. Бутон
3. Светодиод с висок интензитет
4. Винт
5. Отваряне
6. Затваряне

Внимание: с изключение на батериите, никога не се опитвайте да изваждате компоненти от устройството. Не използвайте устройството, ако винтовете са свалени. Затегнете винтовете докрай (по часовниковата стрелка).

Преди употреба

Самостоятелно тестване



Преди всяка употреба на устройството трябва да се направи самостоятелен тест за гарантиране на правилното функциониране. Просто докоснете сондата с една ръка, а с другата – винта на устройството. Мигането на светодиода показва, че устройството работи правилно. Ако това не е така, спрете да използвате уреда. Когато светодиодът започне да отслабва, батериите трябва да се сменят.

Тест за напрежение променлив ток

Директен тест за напрежение (70-250 VAC)



Внимание: когато сондата се допре до външния проводник (фазата) на контакта, светодиодът мигва.