



Електромеханичен брояч на импулси

CSK4-YKW





Приложение и характеристики

Това ръководство предоставя подробни инструкции за инсталиране, експлоатация и поддръжка на електромагнитните импулсни броячи на сигнали от сериите CSK4-YKW4 с 4 разряда.

Тези броячи са предназначени за различни приложения, изискващи надеждно броене, и се предлагат както в механичен, така и в електронен вариант.

Захранващо напрежение	100, 200 VAC, 50/60 Hz 6, 12, 24, 48, 100 VDC
Работно напрежение	85% to 110%
Обща мощност	AC: 3 VA DC: 3.5 W
Скорост на броене	AC вход: 15 броя/импулса в секунда на контакт DC вход: 20 броя/импулса в секунда на контакт
Съпротивление	100 MΩ на минута
Влажност	45% до 85%
Работна температура	-10°C до 45°C
Работни цикли	50,000,000 отброяване
Допълнителна функция	Механично заключване на бутона RESET
Стандарт	UL508
Размер на екрана	4 разряда

- Броячите от серията CSK са предназначени за панелен монтаж. Уверете се, че размерите на монтажните отвори съответстват на спецификациите на брояча.
- Броячът е с изводи -два проводника с дължина 50 cm за подаване на импулси.
- За електронни модели свържете захранващия източник според напрежението, посочено на брояча (напр. DC12VDC, DC24VDC, AC36VDC, AC110VDC, AC230VAC). Броячите обикновено имат два проводника за захранване. Осигурете правилната полярност за DC моделите.

Инструкции за работа

Механичен брояч (Диапазон на броене: 0-9999)

- **Броене:** Натиснете горния бутон, за да увеличите брояча с 1.
- **Нулиране:** Завъртете копчето отстрани на брояча, за да нулирате дисплея на 0000.

Електронен брояч (Диапазон на броене: 0-999999)

- **Включване/Нулиране:** Натиснете продължително бутона "COUNT", за да включите устройството. Натиснете бутона "RESET", за да изчистите текущото броене.
- **Броене:** Натиснете бутона "COUNT", за да увеличите брояча.



Размери:и поддръжка



Поддръжка

Грижа за околната среда: Пазете брояча от вода, прекомерни удари и високи температури, за да осигурите дълготрайност и правилно функциониране.

Смяна на батерията (електронни модели): Ако дисплеят на електронния брояч стане тъмен или не реагира, сменете батерията със същия тип (AG10/AG13).

Съхранение: При продължителни периоди на неизползване, особено за електронни модели, се препоръчва да извадите батерията, за да предотвратите протичане и повреда на устройството.

Почистване: Използвайте мека, суха кърпа за почистване на външната част на плота. Избягвайте абразивни почистващи препарати или разтворители.



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.