



VIKIWAT

WWW.VIKIWAT.COM

ВИКИВАТ ЕООД

Адрес: 4000, Пловдив
Ул. Мостова № 3
Телефон: (032) 643 219

Факс: (032) 643 217
E-mail: info@vikiwat.com
Web: www.vikiwat.com

Настройка:

Влизането в менюто за настройка става с натискане и задържане за 4 секунди на бутон **SET**. Индицира се входният делител, като най-лявата цифра мига. Тя може да се промени с натискане на бутон **UP**. Следващата цифра се избира с натискане на бутон **SET**. Тя започва да мига и може да се промени с бутон **UP**. Избирането на следващия параметър се избира с бутон **MODE**. Индицира се границата на сработване на релето, като най-лявата цифра и светодиода мигат. Проманата и става с бутон **UP**, а следващата цифра се избира с бутон **SET**. Следващото натискане на бутон **MODE** индицира началното състояние на релето **NO** или **NC**. Променя се с бутон **UP**. Следващото натискане на бутон **MODE** запазва параметрите в енергонезависимата памет и връща устройството в работен режим.

След включване на захранването оборотомера автоматично зарежда входен делител със стойност, каквато е била преди отпадане на захранването му.

При входен сигнал с честота по-голяма от 9999 имп./мин. на дисплея се изписва **OL**.

ВИКИВАТ ЕООД – КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕЛЕКТРОНИКА!

