

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Измерване на температурен обхват: 0–50 °C (32 °F–122 °F)

Измерване на обхвата на влажността: 20–90%

Разделителна способност: 0,1 °C

Покази: Записи за мин./макс. Температура и влажност

Календар: 2001–2099 година

Захранване: 5,0 V адаптер (вкл. В доставката) или 2x UM-4/AAA (не се включват в доставката)

## **ДЕЙСТВИЕ**

Натиснете еднократно MODE, за да прегледате календара.

Натиснете отново MODE, за да прегледате времето за аларма.

## **ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО**

Натиснете MODE и задръжте за 3 секунди, за да влезете в режим на задаване на времето.

Започва примигване на цифрите за часа. Можете да зададете часа чрез натискане на бутоните UP или DOWN.

Натиснете отново MODE:

Започва примигване на цифрите за минути. Можете да зададете минутите чрез натискане на бутоните UP или DOWN.

## **НАСТРОЙКА НА КАЛЕНДАРА**

Натиснете MODE, за да прегледате календара

Натиснете MODE и задръжте за 3 секунди, за да влезете в режим на задаване на календара.

Започва примигване на цифрите за година. Можете да зададете годината чрез натискане на бутоните UP или DOWN.

Натиснете отново MODE:

Започва примигване на цифрите за месеца. Можете да зададете месеца чрез натискане на бутоните UP или DOWN.

Натиснете отново MODE:

Започва примигване на цифрите за ден. Можете да зададете деня чрез натискане на бутоните UP или DOWN.

## **НАСТРОЙВАНЕ НА АЛАРМАТА**

Натиснете MODE, за да прегледате времето за аларма.

Натиснете MODE и задръжте за 3 секунди, за да влезете в режим на задаване на аларма.

Започва примигване на цифрите за часа. Можете да зададете часа чрез натискане на бутоните UP или DOWN.

Натиснете отново MODE:

Започва примигване на цифрите за минути. Можете да зададете минутите чрез натискане на бутоните UP или DOWN.

### **ВКЛ./ИЗКЛ. НА АЛАРМАТА**

Натиснете UP, за да включите или изключите алармата.

### **MAX/MIN**

Натиснете MAX/MIN, за да прегледате записите за МАКСИМАЛНА температура и влажност.

Натиснете отново MAX/MIN, за да прегледате записите за МИНИМАЛНА температура и влажност.

### **ФОРМАТ НА ВРЕМЕТО 12/24 ЧАСА**

В режим на време натиснете UP за 3 секунди, за да превключите формата за отчитане на времето от 12 на 24 часа.

### **ФОРМАТ НА ОТЧИТАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА**

Натиснете DOWN, за да превключите между отчитане на °C/°F.

### **ПАУЗА/ОСВЕТЛЕНИЕ/ПРОЖЕКТОР**

При прозвучаване на аларма натиснете SNZ/LIGHT, за да я спрете временно.

Натиснете SNZ/LIGHT, за да включите осветлението. Прожекторът показва реалното време на срещуположната стена в тъмна стая.

При захранване на часовника с адаптер за 5,0 V прожекторът работи винаги.



**Предохранителни мерки:**

За да се намали риска от токов удар, продуктът трябва да се отваря САМО от упълномощени техници при нужда от сервиз.

Изключете продукта от захранването и останалото оборудване, ако възникне проблем.

Не излагайте продукта на влиянията на времето или на влага.

**Поддръжка:**

Почиствайте само със суха кърпа.

Не използвайте за почистване разтворители или абразиви.

**Гаранция:**

Всички промени и/или модификации в продукта водят до отмяна на гаранцията. Не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилно използване на продукта.

**Общи положения:**

Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие. Всички емблеми, търговски марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните притежатели и се признават за такива.

**Внимание:**



Продуктът е обозначен с този символ. Това означава, че електрическите и електронни продукти не трябва да се смесват с обикновените домакински отпадъци. За тези продукти съществува друга система за събиране на отпадъци.

Продуктът е произведен и доставен в съответствие с всички приложими разпоредби и директиви, валидни за всички страни-членки на Европейския съюз. Освен това съответства на всички приложими спецификации и разпоредби в страните, в които се предлага.

Можете да получите официалната документация при поискване. Тя включва, но не се ограничава до: Декларация за съответствие (и идентичност на продукта), паспорт за безопасност на веществата и доклад от тестовите на продукта.

Свържете се с бюрото за обслужване на клиенти за допълнителна информация:

чрез мрежата: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

чрез имейл: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

по телефона: +31 (0)73-5993965 (през работно време)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, ХОЛАНДИЯ