

Терморегулатор
Thermo Control 12V 3 Relay
OUT BOX
№100532



ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- Захранващо напрежение DC 12V (не е нужно да се спазва поляритета на включване на захранващото напрежение)
- Релеен изход за контролирана температурата с максимални параметри на контактите ток 230V/7A
- Релеен изход за аларма за ниска температурата с максимални параметри на контактите ток 230V/7A
- Релеен изход за висока температурата с максимални параметри на контактите ток 230V/7A
- Точност на измерването в обхвата от -9.9°C до 99.9°C 0.1°C
- Точност на измерването в обхвата от -55°C до -10°C 1°C
- Точност на измерването в обхвата от 100°C до 125°C 1°C
- Задаване на температура от -55°C до +125°C
- Хистерезис от 0°C до 10°C - ±5°C със стъпка 0.1°C
- Термо сонда с датчик DS18B20 (не е включена в комплекта)
- Светодиодна индикация за състоянието на всеки изход
- Бутони за настройка
- 7 сегментен 0.56" индикатор за измерваната температура
- Всички зададени стойности се съхраняват в енергонезависимата памет на процесора
- Бърза проверка на зададените параметри за ниска, висока и измервана температура
- - Устройството е монтирано в компактна кутия за монтаж на DIN шина Z-107

Описание:

- вход захранване DC 12V
- бутона **Set, Up, Down** - за настройване на параметрите
- изходи **L, T, H** - ниска аларма, температура, висока аларма (всички релейни изходи имат **NO**-нормално отворен контакт, **NC**-нормално затворен контакт и **COM**-общ)
- работна област на сензора: от -55°C до +125°C, с точност до 0.1°C (за обхвата от -9.9°C до 99.9°C)

Функционалност:

- при включване на дисплея се показва измерваната в момента температура
- ако според заданието е активен изхода за контрол на температурата, светва съответният светодиод TMP
- при достигане на стойностите на някоя от зададените аларми, светва съответният светодиод **LOW** или **HIGH**

Установяване на параметрите на заданието:

- натиска се бутона **Set**, при което на дисплея се изписва **tPr** (температура)
- след секунда започват да мигат цифрите за желаната стойност на температурата, с бутона **Up/Down** се коригира исканата стойност (за удобство, при задържане на бутона **Up** или **Down** за повече от 2 секунди, скоростта на промяна се увеличава)
- желаната температура може да се задава в цялата работна област на сензора

След като сте задали температурата, натискате бутона **Set** отново, при което на дисплея се изписва **Htr** (хистерезис)

- след секунда започват да мигат цифрите за желаната пълна стойност на хистерезиса, с бутона **Up/Down** се коригира исканата стойност
- хистерезиса може да се задава от 0°C до 10°C, като зададени 2°C градуса хистерезис означават ±1°C около исканата температура

След като сте задали хистерезиса, натискате бутона **Set** отново, при което на дисплея се изписва **ALH** (аларма за висока температура)

- след секунда започват да мигат цифрите за желаната стойност на алармата за висока температура, с бутона **Up/Down** се коригира исканата стойност
- тази аларма може да се задава от установената желана стойност за температурата плюс 1/2 хистерезиса, до максималната за датчика

След като сте задали алармата за висока температура, натискате бутона **Set** отново, при което на дисплея се изписва **ALL** (аларма за ниска температура)

- след секунда започват да мигат цифрите за желаната стойност на алармата за ниска температура, с бутона **Up/Down** се коригира исканата стойност
- тази аларма може да се задава от минималната за датчика, до установената желана стойност за температурата, минус 1/2 хистерезиса

След като сте задали алармата за висока температура, натискате бутона **Set** отново, при което излизате от менюто.

Всички зададени стойности се съхраняват в енергонезависимата памет на процесора и на дисплея се показва измерената в момента температура.

Според заданието, при настъпване на съответните условия ще се задействат изхода за реле за нагревател, или изходите за аларми.

Можете да проверите зададените стойности, като от работно състояние (извън менюто):

- при натискане на бутона **Up** се показва високата аларма
- при натискане на бутона **Down** се показва ниската аларма
- при натискане на бутона **Up** и **Down** едновременно се показва желаната температура

Ресетване до фабрични настройки може да се направи при задържане на 3-те бутона едновременно при включване на захранването, при което дисплея се инициализира, изписват се 3 осмици, след което регулатора е нулиран до фабричните си настройки.

Фабричните настройки са: **tPr = 28.5°C, Htr = 1°C, ALH = 31°C, ALL = 27.5°C**.

При проблем в комуникацията със сензора (например прекъснат кабел към сензора), на дисплея се изписва **Err** (грешка), и регулатора изключва изходите си.