

Инструкция за експлоатация на автомобилни антени за радио, СВ и GPS

1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройствата са предназначени за съвместна работа с радиоприемници/радиотелефони СВ.

3. Подготовка за работа и използване

- Монтирайте антената в предназначения за това отвор в каросерията с помощта на монтажната глава или в случай на вътрешна антена залепете стабилно към стъклото или таблото.
- Включете antennите конектори към съответните гнезда.
- При антени с усилвател, свържете захранващия проводник към възбуджащия проводник в радиоприемника означен обикновено със син цвят като "remote".
- При антени СВ след монтиране на антената трябва да се настрои чрез рефлектометър или антене анализатор.

4. Предпазни мерки

- Включвайте само към автомобилна инсталация с напрежение 12 V.
- Не разглобявайте корпуса.
- Спазвайте поляритета.
- Използвайте съгласно предназначението.
- Антената трябва да бъде монтирана стабилно, за да се предотврати падане по време на шофиране.
- Антената не може да излиза извън габаритите на автомобила освен по височина.
- Пропускането на дейността настройване може да доведе до повреда на крайното стъпало на радиотелефона СВ.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN