



Инструкция за експлоатация и монтаж на аудио – видео и антени RF конектори (букси)

Необходими инструменти:

- Поялник
- Запояваща смес
- Отвертка
- Клещи режещи
- Клещи за кримпване
- Термосвиваем изолационен шлаух

1. Предварително трябва да сте избрали подходящия кабел за свързване към буксата/ите.
2. Отстранете изолацията на проводника, до подходяща дължина.
3. Почистете проводниците и ги калайдисайте.
4. Поставете термосвиваемият шлаух преди да присъедините кабела към конектора.
5. В зависимост от типа букса трябва да присъедините кабела към нея чрез запояване (с калаен припой) или механично (чрез притягане на болт), като при необходимост прекарвате кабела през корпуса и след това присъединявате.
6. За конектори, които изискват специални клещи за кримпване, трябва да сте запознати с максимално и минимално работно сечение на клещите и дали самите клещи отговарят за типа конектор, който искате да присъедините.
7. Буксите, клемите и конекторите трябва да се предпазват от намокряне.