



Инструкции за монтаж на кабелни накрайници

Необходими инструменти:

- Клещи режещи
- Клещи за кримпване
- Инструмент за оголване на кабела

1. Предварително трябва да сте избрали подходящия кабел или конектор за свързването им
2. Отстранете изолацията на проводника, до подходяща дължина
3. Поставете кабела в отвора на конектора, след което притискате със специализираните клещи
4. При конектори, които изискват специални клещи за кримпване, трябва да сте запознати с максимално и минимално работно сечение на клещите и дали самите клещи отговарят за типа конектор, който искате да присъедините към съответния кабел
7. Буксите, клемите и конекторите трябва да се предпазват от омокряне