


nedis

WIFIP130xxx

WiFi Smart контакт



Характеристики

Материал на корпуса	Пластмаса
Номинално напрежение	230 VAC
Максимален ток	10 A
Максимална изходна мощност	2500 W
Цвят	Бял
Налично приложение	Android™ и iOS
Брой гнезда	1
Тип гнездо за щепсел	Шуко

Описание

1. Бутон за вкл/изкл.
Бутон за рестартиране
2. Индикатор за вкл/изкл.

Употреба

1. Свалете и инсталирайте приложението “Nedis SmartLife” от Apple App Store или Google Play Store на вашето мобилно устройство.
2. Стартирайте приложението “Nedis SmartLife”
3. Създайте нов акаунт или влезте в съществуващия си акаунт.
4. Натиснете „+“ за да добавите устройство
5. Изберете “Electrical outlet” (Електрически контакт) от списъка с продукти.
6. Включете смарт щепселът.
7. Ако индикаторът за състоянието не премигне: Натиснете и задръжте бутона за отваряне за 6 секунди.
Ако индикаторът за състоянието премигне: Потвърдете в приложението.
8. Въведете WiFi мрежата и паролата.
9. Въведете име на устройството.
Името на устройството ще бъде използвано също и от Amazon Alexa и Google Home.

Безопасност



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря от оторизиран техник само когато се изисква сервиз.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Прочетете ръководството внимателно преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за цели, различни от описаните в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя негова част е повредена или дефектна. Заменете повреденото или дефектно устройство незабавно.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Не излагайте устройството на вода или влага.

- Не пипайте устройството с мокри ръце.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, заменете го с ново.
- Почиствайте външната страна на устройството с мека, влажна кърпа.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS