


nedis

WiFi Smart детектор за течове на вода

Обхват до 45 m

WIFIDW10WT



Детектор за вода - WIFIDW10WT

Описание

- (1) Индикатор за състоянието
- (2) Бутон за рестартиране
- (3) Сонда
- (4) Интерфейс на сондата
- (5) Монтажна скоба

Употреба

1. Изтеглете и инсталирайте приложението „Nedis SmartLife“ от Apple App Store или Google Play Store на вашия мобилен телефон или устройство.
2. Стартирайте приложението „Nedis SmartLife“.
3. Създайте нов акаунт или влезте в съществуващия си акаунт.
4. Докоснете „+“, за да добавите устройството.
5. Изберете „Други продукти“ от списъка с продукти.
6. Отворете детектора за вода, като завъртите горната половина на устройството обратно на часовниковата стрелка.
7. Поставете батерията.
8. Ако индикаторът за състоянието не мига: Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 6 секунди. Ако индикаторът за състоянието мига: Потвърдете в приложението.
9. Потвърдете Wi-Fi мрежата и паролата.
10. Въведете името на устройството.
Забележка: Името на устройството ще се използва и за push известия.
11. Монтирайте монтажната скоба към вертикална повърхност с помощта на винтовете. Максимална височина: 1 м над нивото на пода.
12. Поставете детектора за вода в монтажната скоба.
13. Включете сондата. Поставете сондата там, където детекторът за вода трябва да открие наличието на вода.

Безопасност



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато е необходимо сервизно обслужване.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново устройство.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа.

Характеристики

Безжична технология	WiFi
Съвместимост с ОС	Android™ и iOS
Съвместимост	Nedis® SmartLife
Дължина на кабела на сензора	115 mm
Честота на излъчване	2,4 GHz
Захранващо напрежение	3 V DC (батерия CR2, вкл. в комплекта)
Размери на сензора	φ 26 x 6 mm
Размери на предавателя	φ 67 x 24 mm
Обхват на излъчване	До 45 m (в зависимост от терена)
Сила на звука	50 dB
Максимална консумация на енергия	330 W
Входящ ток	0.11 A
Макс. живот на батерията	24 месеца

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS:
www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS