

**Пречиствател  
на въздух**

**clair** **B**  
B1BU0533


**РЪКОВОДСТВО  
за употреба**

CLAIR, Inc.  
[www.clair-b.com](http://www.clair-b.com)

## Компоненти на продукта



Основно тяло



USB кабел



Филтър



Ръководство за употреба

## Име на всяка част




Отпред

Изход за въздух

LED лампа

Вход за въздух



Отзад


Управляващ блок

Врата за достъп


Долен панел

**clair**  
CLAIR, INC.


## Как да използваме?



1. Изключете продукта и USB кабела от опаковката.



2. Свържете USB кабела към микро 5-пинов терминал (или USB конектор) в центъра на гърба на основния корпус.



3. Свържете USB кабела към захранващи устройства като DC USB адаптер или жак за запалка, лаптопи и компютри, резервни батерии.



4. Натиснете бутона за включване, за да активирате продукта.



5. Завъртете главата на продукта по посока на часовниковата стрелка, за да насочите пречистения въздух да се изпускат в желаната посока (въртящ се до 180 градуса).

### ※ **Внимание!**



1. Не въртете на повече от 180 градуса или в посока, обратна на часовниковата стрелка.
2. Не забравяйте да изключите USB кабела след изключване на захранването.
3. Не забравяйте да използвате подходящ стандартен DC жак за запалка за автомобилите, които използват DC 24V батерия.

## Начин на работа

LED лампа	Начин на работа	Режим на работа
Движете бавно наляво и дясно	Натиснете бутона веднъж	На закрито (режим 1)
Движете наляво и дясно	Натиснете бутона два пъти	В автомобил (режим 2)
Движете бързо наляво и дясно	Натиснете бутона три пъти	Турбо (режим 3)
Изключване на LED лампа	Натиснете бутона четири пъти	Изключване (STOP)
	Натиснете бутона продължително за над 2 секунди без значение от режима	


## Технически данни

МОДЕЛ	B1BU0533		
Входна мощност	DC 5V, 1.0A		
Режим на работа и консумация на енергия	Режим 1	Режим 2	Режим 3
	1.4 W	1.6 W	2 W
Размери	75.5 x 173 mm		
Нетно тегло	0.28 кг		
Брутно тегло	0.5 кг		


### \* Внимание!

- 1. Поддръжката на филтъра трябва да започне само след изключване на USB кабела и след изключване на захранването.*
- 2. Не забравяйте да проверите дали филтърът е правилно поставен, преди да фиксирате долния капак. Това може да доведе до влошаване на производителността и работа на пречиствателя.*


## Подмяна и почистване на филтър




1. Изключете захранването на основния корпус и изключете USB кабела.



2. Отворете и хванете пръстена на долния капак, и завъртете в посоката на стрелката, както е показано на фигурата.



3. Махнете филтърния модул от основния корпус, държейки външната страна на тялото.



4. Отстранете праха, натрупан върху повърхността на филтъра и долния капак като използвате прахосмукачка или малка четка веднъж на всеки 1 ~ 2 месеца.



5. Извадете замърсения филтър и го заменете с нов чист филтър (препоръчително да се сменя на около всеки 4 месеца)



6. Сглобете в обратен ред и фиксирайте като завъртите в обратна посока на стрелката, докато чуете звук на щракване.

# Мерки за безопасност

## Предпазни мерки, свързани с захранването

- Не видоизменяйте и не удължавайте USB кабела произволно.
- Не огъвайте и не дърпайте USB кабела със сила.
- Не използвайте повреден или разхлабен USB кабел.
- Не изключвайте продукта, като дърпате USB кабела.
- Не забравяйте да изключите USB кабела на продукта по време на почистване.
- Не докосвайте продукта или USB кабела с мокри ръце.
- Пазете уреда да не докосва и ползва от деца.

***\* Неспазването на предпазните мерки, свързани с захранването, може да причини нараняване или повреда на продукта от токов удар или пожар.***

## Предпазни мерки, свързани с инсталацията

- Не поставяйте уреда, там където може да изтече газ.
- Не поставяйте уреда там, където има промишлено масло, дим или метален прах.
- Използвайте и съхранявайте уреда на място, далеч от пряка слънчева светлина. Оставянето му в превозното средство за дълго време може да причини повреда, особено през лятото.
- Не слагайте уреда върху мокър, наклонен или неравен под.
- Уверете се, че при употреба на уреда няма препятствия на входа и изхода за въздух.
- По време на транспортиране на продукта, дръжте основната част на уреда, не откъм изхода за въздух.

***\* Неспазването на предпазните мерки, свързани с инсталацията, може да доведе до неизправност на продукта, включително влошаване на капацитета за почистване и шум, и може да причини риск от токов удар или пожар.***

## **Предпазни мерки, свързани с употреба на уреда**

- Използвайте USB кабела, след като е плътно поставен, без да се клати.
- Не позволявайте входът и изходът на въздух да бъдат блокирани с прах.
- Не използвайте около горещи предмети като печка, фурна или място с риск от пожар.
- Не обръщайте главата на уреда в обратна посока с прекомерна сила.
- Не използвайте уреда, поставен в легнало положение.
- Не премахвайте филтъра от основното тяло по време на употреба.
- Не използвайте почистващи препарати за почистване на повърхността на продукта.

***\* Неспазването на свързаните с експлоатацията предпазни мерки може да доведе до пожар, неизправност, повреда на уреда или влошаване на почистващата способност.***

## **Предпазни мерки, свързани с филтъра**

- Избягвайте директен контакт с кожата, като например да помиришете или да докосвате филтъра, който се използва.
- Ако филтърът е замърсен, отстранете праха с помощта на прахосмукачка или малка четка, след отваряне на задния капак.
- Не се препоръчва почистване с вода, тъй като може да причини влошаване и загубване на качествата на филтъра.
- Филтърът може да се замърси, ако продуктът не се използва дълго време. Дръжте продукта запечатан с капак.

***\* Неспазването на предпазните мерки, свързани с филтъра, може да причини здравословни проблеми или да намали работата на продукта поради функционално влошаване на филтъра.***

## Контролен списък преди заявка за ремонт

Симптоми	Контролен списък и мерки
Не работи	<ul style="list-style-type: none"><li>- Правилно ли е поставен USB кабел към уреда?</li><li>- Правилно ли е включен захранващия щепсел като адаптер или жак в контакта на стената (или в гнездото за запалка за автомобил)?<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Включете USB кабела към продукта или захранването по правилен начин.</li></ul></li></ul>
Издава шум	<ul style="list-style-type: none"><li>- Уреда клати ли се поради неправилно фиксиране?</li><li>- Има ли някакъв предмет върху уреда или около него, възпрепятстващ въздушния поток?<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Моля, поставете уреда на равна повърхност.</li></ul></li></ul>
Има миризма	<ul style="list-style-type: none"><li>- Дали входът и изходът за въздух не са замърсени?<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Отстранете замърсителите около изхода, входа и филтъра. Ако няма подобрение, сменете филтъра с нов.</li></ul></li><li>- Пречиствателят използва ли се в стая със силна миризма?<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ако се използва на мястото със силна миризма на дим и пушек, или печене на месо за дълго време, трябва да смените филтъра в кратък период. Препоръчваме ви да проветрявате стаята редовно.</li></ul></li></ul>

### Гаранционно удостоверение

**ATNS Group с представител за България - ВИКИВАТ ООД изпълнява гаранцията на продукта, както е посочено по-долу, съгласно регламента за обезщетяване на потребителите в България.**

\* Гаранционният срок на пречиствател на въздух Clair е 1 година от датата на покупка.

\* Известие за дефект или компенсация може да направите към вашия търговец, от който е закупен уредът като приложите документ за покупка и валидна гаранционна карта. Срокът за ремонт или подмяна с нов продукт е до 30 дни след постъпване на вашето оплакване.

**\* Извънгаранционен ремонт за сметка на клиента се извършва при следните обстоятелства:**

- В случай на повреда вследствие на употреба на неавтентични компоненти.

- В случай на повреда поради небрежност от страна на потребителя или чрез произволен ремонт и модификация от неквалифицирано лице/ неоторизиран сервиз.

- В случай на неспазване на съветите за употреба, уточнени в ръководството за потребителя.

\* Платен ремонт е възможен след изтичане на гаранционния срок и при възможност да се осъществи.

**Център за обслужване на клиенти Clair: (080-5810-2917)**

**Център за обслужване на клиенти в България: (0700 45 445 / \*4545)**

**Представител: ВИКИВАТ ООД гр. Пловдив, ул. Мостова 3**



Customer information	
Name	
Address	
Tel.	
Mobile	
E-mail	
Product name	clairB
Model name	B1BU0533
Date of Purchase	year months date
Warranty period	1 year from purchase date
Manufacturing date	Indicated separately
Manufacturer	CLAIR, Inc.
Homepage	<a href="http://www.clair-b.com">www.clair-b.com</a>

**\* Моля, съхранявайте този сертификат , приложен с вашето ръководство за употреба, тъй като той не може да бъде издаден повторно.**

**\*Пазете всички платежни документи за вашата покупка, както и издадената гаранционна карта от търговеца.**

**clair**  
CLAIR, INC.