

LED осветителни панели Инструкции за експлоатация

ВНИМАНИЕ!

- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.
- Моля, имайте предвид картините и символите на опаковката и етикета по време на инсталация и употреба.
- Инсталацията и поддръжката трябва да се правят от квалифициран електрончик.
- Преди инсталация се уверете че електричеството е спряно.
- Използвайте продукта при адекватни напрежение и честота.
- Дръжте далеч от вода и влага.
- Използвайте съответното сечение на кабела при инсталация.
- 220-240 VAC / 50-60Hz

BEGHLER