


nedis

Цитрус преса


С мощен 160 watt мотор

KAJC300CBK



ned.is/kajc300cbk

A



Характеристики

Продукт	Цитрус преса
Артикулен номер	KAJCS300CBK
Размери (l x w x h)	28 x 28 x 19 cm
Тегло	2300 g
Входно напрежение	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Мощност	160 W

Основни части (изобр. А)

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| (1) Голям конус | (5) Улей |
| (2) Малък конус | (6) Тяло |
| (3) Филтър от неръждаема стомана | (7) Ръчка |
| (4) Резероар | (8) Капак |

Предназначение

Nedis KAJCS300CBK е цитрус преса, предназначена за направата на сок от цитрусови плодове.

Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.

Този продукт не е предназначен за професионална употреба.

Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Дръжте продукта далече от деца, хора с увреждания и животни.
- Поставете продукта на стабилна, равна повърхност.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт!
- Не оставяйте продукта без надзор докато работи.
- Уверете се, че токът в електрическата ви мрежа отговаря на 220-240 VAC на 50 Hz.
- Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.
- Не излагайте продукта на вода и влага.
- Изключете продукта от контакта, ако възникне авария.
- Този продукт трябва да бъде обслужван само от квалифициран техник, за да се избегне опасността от токов удар.

- Свързвайте само към заземени контакти.
- Не включвайте или изключвайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Размотавайте захранващия кабел всеки път преди употреба.
- Не използвайте уреда, ако приставките му не са поставени правилно.
- Изключвайте продукта от електрическата мрежа, когато не се използва и преди почистване.

Употреба

1. Премахнете всички опаковки.
2. Почистете всички части, които влизат в контакт с храна, преди употреба
 - ① А ① ② ③ ④ ⑤ могат да бъдат почиствани в съдомиялна.
3. Включете захранващия кабел в контакта.
4. Поставете чаша под улея.
5. Отрежете на половина цитрусовия плод, който искате да използвате.

За малки цитрусови плодове, като лимони:

6. Поставете малкия конус А ② на уреда.
7. Поставете една половина от плода на А ②.
8. Натиснете плода с ръка.
Уреда ще се включи и ще започне на изстиска плода.
9. Спрете да натискате.

За големи цитрусови плодове, като портокали:

10. Поставете големия конус А ① върху А ②.
11. Поставете една половина от плода на А ①.
12. Натиснете плода, използвайки дръжката А ⑦.
Уреда ще се включи и ще започне на изстиска плода.
13. Спрете да натискате А ⑦.
 - ① Натискайте за 15 секунди, след което отпуснете за 15 секунди. След 10 последователни натискания, изключете уреда за 30 минути, за да му позволите да изстине
 - ① Изпразвайте редовно А ③, за да избегнете запушвания.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS