

nedis




ned.is/doorb220cwt2



Безжичен звънец

DOORB220CWT2



Характеристики

Тип	безжичен звънец
Захранване	230VAC/3VDC/3VDC
Ниво на звука	80 [dB]
Цвят	Бял
Монтаж	Самозалепящ
Модел	DOORB220CWT2
Брой бутони	1 [бутона]
Брой звънци	2
Материал на корпуса	ABS

Предназначение

Продуктът е предназначен да се използва като безжичен звънец на вратата.


Продуктът се състои от два приемника и предавател.

Предавателят се захранва от батерия и приемникът може да бъде включен директно в електрически контакт.

Приемникът на звънеца е само за вътрешна употреба.

Всяка промяна на продукта може да има последствия за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Основни части



- 1) LED индикатор
- 2) Бутон за регулиране на звука
- 3) Бутон за избор на тон
- 4) Звънец



Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ!

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Не използвайте продукта, ако част е повредена или дефектна. Незабавно сменете повреден или дефектен продукт.
- Не изпускате продукта и избягвайте ударите по него.
- Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
- Изключете продукта от източника на захранване и друго оборудване, ако възникнат проблеми.
- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Запазете оригиналната продуктова литература за бъдещи справки.
- Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат.
- Не разглобявайте, отваряйте или накъсвайте батериите.
- Не излагайте батерии на топлина или огън. Избягвайте съхранението на пряка слънчева светлина.
- Не допускате късо съединение на батериите.
- Не съхранявайте батериите кутия или чекмедже, където те могат да причинят късо съединение една на друга или да бъдат късо съединени от други метални предмети.
- Не изваждайте батерията от оригиналната опаковка, докато не е необходима за употреба.
- Не подлагайте батериите на механични удари.
- В случай на изтичане на батерия, не позволявайте течността да влиза в контакт с кожата или очите. Ако е осъществен контакт, измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.
- Спазвайте знаците плюс (+) и минус (-) върху батерията и оборудването и осигурете правилната употреба.
- Не използвайте батерии, които не са предназначени за използване с продукта.
- Незабавно потърсете лекарска помощ, ако е погълната батерия.
- Винаги купувайте батерията, препоръчана от производителя на продукта за продукта.
- Поддържайте батериите чисти и сухи.
- Избършете клемите на батерията с чиста суха кърпа, ако се замърсят.
- Използвайте само батерията с приложението, за което е предназначена.

- Когато е възможно, извадете батерията от продукта, когато не го използвате.
- Изхвърлете правилно празната батерия.
- Не смесвайте батерии от различно производство, капацитет, размер или тип в рамките на продукта.
- Използването на батерии от деца трябва да се контролира.
- Изключете захранването, преди да направите или прекъснете връзките към батерията.
- Батериите съдържат експлозивни газове. Избягвайте контакт с пламъци и искри. Осигурете подходяща вентилация по време на зареждане.

Символи за безопасност на продукта


Символ	Описание
	<p>Продукт, при който защитата срещу токов удар не разчита само на основна изолация, но в която са предвидени допълнителни предпазни мерки, като двойна изолация или подсилена изолация, като не се предвижда защитно заземяване или разчитане на условията за монтаж. ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктите от клас II могат да бъдат снабдени със средства за поддържане на непрекъснатостта на защитните вериги, при условие че такива средства са в рамките на продукта и са изолирани от достъпни повърхности съгласно изискванията на клас II.</p>
	<p>Индикация за обяснение, че продуктът трябва да се събира отделно при изхвърляне. Не изхвърляйте в кошчето.</p>

Инсталация


Съдържание

Проверете дали всички части са налични и дали няма видими повреди по частите. Ако части липсват или са повредени, свържете се със сервизното бюро на Nedis чрез уебсайта: www.nedis.com.

Поставете приемника в контакта




Поставете батерията (излъчвател)



Сдвояване на трансмитера и приемника


Приемникът започва да издава звуков сигнал.

1. Натиснете и задръжте А ③, докато приемникът спре да издава звуков сигнал.
① Приемникът автоматично излиза от режима на сдвояване след 15 секунди бездействие.




Избор на мелодия

Натиснете неколкократно А ①, за да превключвате между наличните мелодии.




Промяна на силата на звука

2. Натиснете A ³, за да промените силата на звука.



Прикрепете предавателя навън към стената



Поддръжка

- Почиствайте продукта редовно с мека, чиста и суха кърпа. Избягвайте абразиви, които могат да повредят повърхността.
- Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, киселина или ацетон, когато почиствате продукта.
- Не почиствайте вътрешността на продукта.

Гаранция

Всички промени и/или модификации на продукта ще анулират гаранцията. Ние не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Този продукт е предназначен само за лична употреба (нормална домашна употреба). Nedis не носи отговорност за износване, дефекти и/или повреди, причинени от търговската употреба на продукта.

Опровержение

Дизайнът и характеристиките подлежат на промяна без предизвестие. Всички лога, марки и наименования на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици и се признават като такива.

Декларация за съответствие

Ние, Nedis B.V., декларираме като производител, че продуктът DOORB220CWT2 от нашата марка Nedis®, произведен в Китай, е тестван съгласно всички съответни стандарти и разпоредби на CE и че всички тестове са преминали успешно. Това включва, но не се ограничава до регламента RED 2014/53/EC.

Пълната декларация за съответствие (и листът за безопасност, ако е приложим) може да бъде намерен и изтеглен чрез nedis.com/DOORB220CWT2#support

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS