


*nedis*

**Универсално зарядно**


**C Micro USB кабел**

**WCHAM212AWT**



[ned.is/wcham213abk](https://ned.is/wcham213abk)  
[ned.is/wcham212awt](https://ned.is/wcham212awt)





## Характеристики

Продукт	Универсално зарядно
Артикулен номер	WCHAM212AWT
Входно напрежение	100 – 240 VDC
Честота на входен ток	50/60 Hz / 0.3 A
Изходно напрежение	5 VDC
Изходен ток	2.1 A
Изходна мощност	10.5 W
Средна активна ефективност	83.36 %
Ефективност при нисак товар (10%)	63.31 %
Консумация без товар	0.07 W

## Основни части (изобр. А)

- (1) Адаптер за USB зарядно
- (2) USB – Micro USB кабел

## Предназначение

Универсалното USB зарядно е предназначено за зареждане на таблето смартфони и много други USB устройства, без необходимост от настроен компютър или лаптоп. USB зарядното преобразува напрежението от 100 и 240 VAC в 5 VDC и е много удобно за използване в офиса, у дома или на път. В комплекта е включен и micro USB кабел. Използвайте само предоставения USB кабел.

Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

Продуктът не е предназначен за професионална употреба.

Всякакви модификации по продукта могат да доведат до последици за безопасността, гаранцията и правилната му функция.

## Инструкции за безопасност

### ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт
- Не изпускате продукта и избягвайте ударите по него.
- Този продукт може да бъде обслужван само от квалифициран техник, за да се избегне опасността от токов удар.
- Не излагайте продукта на вода или влага.
- Изключете продукта от източника на захранване и друго оборудване, ако възникнат проблеми.
- Винаги проверявайте дали напрежението на веригата и продукта съвпадат.
- Не изключвайте продукта, дърпайки кабела. Винаги хващайте щепсела.
- Изключвайте продукта от веригата, когато устройството се е заредило или ако не планирате да използвате продукта в продължителен период от време.
- Контактът трябва да бъде в близост до продукта и – лесно достъпен.
- Никога не използвайте наранени или повредени USB кабели за заряд. Това може да доведе до повреда в продукта и зарежданото устройство.
- Спрете зареждането, ако продукта се нагрее много.

## **Използване на продукта**

1. Включете зарядното в контакт.
2. Включете USB-C кабела в порта и другия му край в устройството, което искате да заредите.
3. Изключете зарядното от веригата, когато не се използва.

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS