


*nedis*

**Ретро настроен вентилатор**


**с диаметър от 25 cm**

**FNCL10xx20**



[ned.is/fncl10bk20](https://ned.is/fncl10bk20)





## Характеристики

Продукт	Ретро настроен вентилатор
Артикулен номер	FNCL10XX20
Габаритни размери	260 x 110 x 310 mm
Захранващо напрежение	220 – 240 VAC ~ 50 Hz
Мощност	Макс. 20 W

## Основни части

1. Бутон за скорост/изключване
2. Захранващ кабел
3. Дръжка

## Предназначение

① Това ръководство е приложимо за всички разцветки на уреда.

Този продукт е проектиран да функционира единствено като вентилатор.

Всякакви модификации по продукта могат да имат последици за безопасността, гаранцията и правилното му функциониране.

## Използване на продукта

1. Свържете продукта в електрически контакт
2. Поставете **①** в позиция "I".  
① Вентилаторът ще се върти на ниска скорост.
3. Поставете **①** в позиция "II".  
① Вентилаторът ще се върти на висока скорост.
4. Поставете **①** в позиция "O".  
① Вентилаторът ще се изключи.

## Инструкции за безопасност

### ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта, само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако е наранен или повреден.
- Деца на 3г. или по-малко трябва да бъдат държани на разстояние от продукта.
- Деца между 3 и 8 г. могат само да включват/изключват продукта, ако той е поставен в нормална работна позиция и децата са получили ясни инструкции за употреба на уреда по безопасен начин и са на ясно с възможните опасности или са под родителски надзор. Децата не трябва да си играят с продукта. Почистването и поддръжката на продукта не трябва да се извършва от деца, които не са под родителски надзор.
- Не пръскайте вода в продукта.
- Не позволявайте на вода да попада в продукта.
- Не използвайте продукта на мокри или влажни места.
- Дръжте продукта на разстояние от жиящи материи (като завеси или торбички), които лесно могат да покрият въздушните му отвори.
- Не използвайте продукта в помещения, предназначени за съхраняването на запалими или експлозивни материали.
- Не поставяйте продукта на превозни средства, които са в движение или на места, където някой може да се спуне в него.
- Изключвайте захранващия кабел, когато продукта не се използва дълго време.

- Ако е необходимо използването на разклонител, използвайте възможно най-късият такъв, който да е изцяло разплетен.
- Не използвайте продукта с оборудване, което може да го включва и изключва автоматично.
- Не поставяйте продукта директно под контакти.
- Този продукт трябва да бъде обслужван само от квалифициран техник, с цел да се намали риска от токов удар.
-

## Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)

T: 0700 45 445/ \*4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

W: [www.nedis.com/contact](http://www.nedis.com/contact)

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS