

## RGB контролер

### Инструкции за експлоатация

#### ВНИМАНИЕ!

- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.
- Моля, имайте предвид картините и символите на опаковката и етикета повреме на монтаж и употреба.
- Монтажът и поддръжката трябва да бъдат извършвани от квалифициран електричар.
- Преди монтаж се уверете че електричеството е изключено.
- Използвайте продукта при подходящи напрежение и честота.
- Дръжте далеч от вода и влага.
- Използвайте съответния участък на кабела при инсталация.
- 220-240 VAC / 50-60 Hz.