



| Wkładka przycisku | Symbol | Wymiary czołowe 18 x 18 mm | Wymiary czołowe 25 x 25 mm | Opak. | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | Typ | Typ | Typ | | |
| | Nr artykułu | Nr artykułu | Nr artykułu | | |
| Napędy przycisków, IP65 | | | | | |
| Z samopowrotem | | Q18D-11 086332 | Q25D-11 090471 | 10 szt. | |
| | | Q18D-10 086299 | Q25D-10 090421 | | |
| | | Q18D-20 054041 | Q25D-20 054038 | | |
| | | Q18D-19 054040 | Q25D-19 054039 | | |
| | | Q18D-SW 086788 | Q25D-SW 087230 | | |
| | | Q18D-WS 086752 | Q25D-WS 086808 | | |
| | | Q18D-GN 086450 | Q25D-GN 086409 | | |
| | | Q18D-RT 086713 | Q25D-RT 086444 | | |
| | | Q18D-GE 086417 | Q25D-GE 086343 | | |
| | | Q18D-BL 086384 | Q25D-BL 086328 | | |
| | — | Q18D-X 093623 | Q25D-X 093624 | | |
| Bez samopowrotu | | Q18DR-SW 086269 | Q25DR-SW 088739 | | 10 szt. |
| | | Q18DR-WS 086243 | Q25DR-WS 088701 | | |
| | | Q18DR-GN 086176 | Q25DR-GN 088531 | | |
| | | Q18DR-RT 086209 | Q25DR-RT 088627 | | |
| | | Q18DR-GE 090482 | Q25DR-GE 088404 | | |
| | | Q18DR-BL 090241 | Q25DR-BL 088110 | | |
| | — | Q18DR-X 093625 | Q25DR-X 093626 | | |
| <p>Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie ułatwiające montaż i wyposażenie dodatkowe → Strona 2/81</p> | | | | | |

| Wyposażenie w styki: ⊖ = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarceniu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1 Z = zwrotny R = rozrotny | Symbol łącznika | Diagram łączenia, styk w połączeniu z napędem | Kolor | Typ Nr artykułu | Opak. |
|---|-----------------|---|-------|----------------------|---------|
| | 1 Z | | | E10 090351 | 50 szt. |
| | — | | | E01 090401 | 50 szt. |

Uwagi

$\begin{matrix} |_{xy} \\ |_{xy} \end{matrix}$ x = opis cyfrowy na napędzie
y = cyfry na elemencie stykowym określające działanie