


nedis


CATR100BK

FM Bluetooth трансмитер за автомобил

A



B



Описание (фиг. А)

1. Дисплей	
2. Сензор на дистанционно	
3. Бутон за канал Бутон за прекратяване на повикване	• Натиснете бутона, за да зададете честотата. • Натиснете бутона, за да прекратите или откажете входящо повикване
4. Бутон Next (Следващ) Бутон за увеличаване на честотата Бутон за увеличаване на звука	• Натиснете бутона, за да пуснете следващата песен. • Натиснете бутона, за да изберете по-висока честота. • Натиснете и задръжте бутона, за да увеличите силата на звука.
5. Бутон Previous (Назад) Бутон за намаляване на честотата Бутон за намаляване на звука	• Натиснете бутона, за да пуснете предишната песен. • Натиснете бутона, за да изберете по-ниска честота. • Натиснете и задръжте бутона, за да намалите силата на звука.
6. Бутон за възпроизв. /пауза Бутон за отг. на повикване	• Натиснете бутона, за да стартирате или поставите на пауза възпроизвеждането на аудио. • Натиснете и задръжте бутона, за да зададете режим на възпроизвеждане. • Натиснете бутона, за да отговорите на входящо повикване. • По време на разговор: Натиснете бутона, за да превключите между нормален режим и частен режим.
7. USB вход	• Свържете USB устройство към USB входа с помощта на USB кабел
8. Слот за карта памет	• Поставете карта с памет в слота за карта с памет
9. Микрофон	
10. Аудио вход	• Свържете аудио устройство към аудио входа с помощта на аудио кабел с 3,5 мм щепсел.

Дистанционно (фиг. В)

11. Бутон за възпроизв. / пауза	Натиснете бутона, за да стартирате или поставите на пауза възпроизвеждането на аудио.
12. Бутон „следващ“ 13. Бутон „предишен“	- Натиснете бутона, за да пуснете следващата песен. - Натиснете бутона, за да пуснете предишната песен.
14. Бутон за канал	Натиснете бутона, за да зададете честотата
15. Бутон за увеличаване на честота 16. Бутон за намаляване на честота	- Натиснете бутона, за да изберете по - висока честота. - Натиснете бутона, за да изберете по - ниска честота.
17. Бутон за увеличаване на звука 18. Бутон за намаляване на звука	- Натиснете и задръжте бутона, за да увеличите силата на звука. - Натиснете и задръжте бутона, за да намалите силата на звука.
19. Бутон за песен	Натиснете бутона, за да изберете песен
20. Бутони с цифри	Натиснете бутоните, за да изберете конкретна песен
21. Бутон за еквалайзер	Натиснете бутона, за да изберете музикалния режим.

Bluetooth

Свързване с Bluetooth

1. Търсете нови устройства на Bluetooth устройството.
2. Изберете Bluetooth ID: "CATR100BK".
3. Ако е необходимо, въведете паролата: „0000“.
4. Ако сдвояването приключи, устройството е в режим на възпроизвеждане.

Bluetooth многоточкова функция

Устройството може да бъде сдвоено с два смартфона едновременно. Първият свързан смартфон е основното устройство (както телефонни обаждания, така и възпроизвеждане на музика). Вторият свързан смартфон е вторичното устройство (само телефонни обаждания).

Технически данни

Входно напрежение	12 V _{dc} - 24 V _{dc}
Входен ток	< 100 mA
Обхват на предаване	< 5 m
Обхват на предаване (A2DP)	> 5 m
Честота на предаване	87.5 - 108 MHz
Честотна характеристика	45 dB
USB версия	USB 2.0
Карта памет	SD карта
Версия Bluetooth	3.0

Безопасност



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато е необходим сервиз.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете

Почистване и поддръжка

- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново устройство.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS