



VIKIWAT

WWW.VIKIWAT.COM

ВИКИВАТ ЕООД

Адрес: 4000, Пловдив

Ул. Мостова № 3

Телефон: (032) 643 216

Факс: (032) 643 217

E-mail: info@vikiwat.com

Web: www.vikiwat.com

РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ НЗСR-А8



Мултифункционалното реле за време НЗСR-А8 намира приложение в различни области на автоматизиране на производствени процеси. Има много обхвати на действие:

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>от 0 до 1,2s</i> | <i>от 0 до 1,2min</i> | <i>от 0 до 1,2h</i> | <i>от 0 до 12h</i> |
| <i>от 0 до 3s</i> | <i>от 0 до 3 min</i> | <i>от 0 до 3h</i> | <i>от 0 до 30h</i> |
| <i>от 0 до 12s</i> | <i>от 0 до 12min</i> | <i>от 0 до 12h</i> | <i>от 0 до 120 h</i> |
| <i>от 0 до 30s</i> | <i>от 0 до 30 min</i> | <i>от 0 до 30 h</i> | <i>от 0 до 300 h</i> |

Изборът на стойността става чрез потенциометър, смяната на обхватите става чрез двата превключвателя в долната част на релето. В горния десен ъгъл се намира превключвател, чрез който се избира режима на работа:

MODE A - закъснение при включване

MODE E - интервал

Технически данни:

Захранващо напрежение 100-240VAC

Габарити (48x48x75) mm

8-пинов куплунг (PF083A)

Изходи - 2NO и 2NC 5A/250VAC активен товар (Ако е необходимо да се управлява по-мощен активен товар или индуктивен или капацитивен товар, се използва допълнително реле-контактор със съответстващи параметри).

Светлинна индикация POWER и OUT

Температура на експлоатация: -10 до 55°C

Влажност: от 35 до 85%

Монтаж и експлоатация:

Релето за време може да се монтира на куплунг за еврошина. Между клемма 1 и 7 се подава захранващо напрежение 220VAC. Преди да подадете захранване на релето за време, настройте желанието от Вас времеви интервал и желанието режим на работа.

Таймерът има две контактни групи с релейни изходи. Първа група - NC контакт между клемми 1 и 4 и NO контакт между клемми 3 и 1. Втора група - NC контакт между клемми 8 и 5 и NO контакт между клемми 6 и 8.

Устройството е предназначено за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

Релето за време да се монтира от правоспособен техник!

Устройството да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие!