

ЗАРЯДЕН БЛОК ЗА АКУМУЛАТОР DF 1771 GOLDSOURCE



1. Съединете червената клемма с *положителния (+)* извод на батерията, а черната клемма с *отрицателния (-)* извод.
Не правете грешки.
2. Включете захранващия кабел на блока към източник на 220 VAC (240 VAC).
3. **ВАЖНО** – при първоначално включване ако показанието на ампермерът се задържи на максимум повече от 30 секунди, това означава че акумулатора не е изправен и незабавно трябва да се преустанови зареждането. В противен случай рискувате уреда да бъде повреден.

4. При нужда от подмяна на предпазителя, защитаващ от претоварване:
 - Изключете зарядното от електрическата мрежа.
 - Подменете изгорелия предпазител с нов от същия тип и със същия номинал.
5. В случай на отпадане на напрежението:
 - Разкачете кабелите, свързващи зарядното и акумулатора.
 - Изключете захранващия кабел на зарядното от ел. мрежа.
 - След възстановяване на мрежовото напрежение повторете описаните по-горе стъпки.

ВНИМАНИЕ !

- Пазете от късо съединение изходните клеми.
- Не включвайте към захранването товари различни от акумулаторни батерии 12V.
- Продължителна работа при максимален товар може да доведе до прегряване на зарядното.
- Зарядното е предназначено за работа в закрити помещения.
- Не отваряйте корпуса, вътре няма части, които се нуждаят от обслужване от потребителя.

Монтирайте на място, което:

- е добре вентилирано.
- не е изложено на директна слънчева светлина.
- няма влага, масло или грес.
- няма лесно запалими материали.
- не е достъпно за деца.

- Проверявайте редовно целостта на изолацията на захранващия кабел. Не допускайте работа на захранване с повредена изолация на захранващия кабел.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	Изходни постоян- ни напреже- ния/Макс. ТОК	Размери, mm	Маса, нето kg
DF 1771	12 V 6 A	230 X 170 X 100	2.5