



Термостат за електрически контакт



ОПИСАНИЕ

Многофункционален термостат - дигитален температурен контролер с гнездо за щепсел и сензор, предназначен за отопление и охлаждане 16A 230V 110V. Термостатът е с малки размери и след като бъде включен в контакта, може автоматично да контролира охлаждането и отоплението.

Разполага с голям LED дисплей и водоустойчив температурен сензор с кабел с дължина 150 см.

Температурна аларма: Ако температурата надвиши температурния лимит или възникне грешка в сензора, термоконтролера ще издаде звуков сигнал

Устройството може да се използва в хладилници, пещи, помпи, басейни, пушилни, оранжерии, аквариуми, инкубатори и др. – навсякъде, където е необходим контрол на температурата.

Лесен за употреба, термостата разполага с функции за включване, изключване и превключване. Просто го включете в контакта и изберете системата за отопление/охлаждане, която работи нормално. Не е необходим монтаж. LCD дисплеят е ясен и е много лесен за употреба.

ФУНКЦИИ НА ТЕРМОСТАТА

Външният температурен сензор може да измерва температурата

- зададена начална и крайна температура
 - време на цикъла, време за стартиране и спиране, времеви превключвател
- широко използван в интелигентен контрол

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение 110V ~ 230V AC 50Hz/60Hz

Максимално натоварване 16A(2) 3680W.

Температурен диапазон -40 ~ 120 °C

Точност +/- 1%

Точност на измерване на времето до 10 минути

Температурен диапазон -40 ~ 120 °C

Отворена верига (или под -40°C), първият ред на екрана мига "1", -40 ~ -45 °C, дисплей -40 °C

Късо съединение (или повече от 120 °C), първият ред на екрана мига "E2", дисплей 121-129 °C 120 °C

По-ниска от -10 °C или по-висока от 100 °C, стойността след точката няма да се показва десетичен

Режим на охлаждане, начална температура > крайна температура

Режим на отопление, начална температура < крайна температура

БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ

Натиснете бутона MODE. LCD дисплей: режим на контрол на температурата

Режим на синхронизация F01-F04

F01 - Режим на измерване на времето за цикъла, време за стартиране (вкл.)/време за спиране (изкл.) време за цикъл

F02 - режим на обратно броене, сега Ti.s изключен, отложено (време за стартиране) включено,

F03 - Обратно броене в режим на изключване, сега е активирано Ti.s, забавено (време за спиране) изключено, край на обратното броене, изключване на изхода и излизане от работата,

F04 - обратно броене до режим на обратно броене, сега Ti.s изключено, забавено (време за начало) включено, след стартиране забавено (време за край) изключено, спиране на времето за край на обратното броене, затваряне на изхода и край на операцията



ФУНКЦИЯ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Дълго натискане на бутона за текущ режим, калибриране на температурата в реално време след 2 секунди

Диапазон на корекция на температурата в реално време $-9.9 \sim 9.9^{\circ}\text{C}$

Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да излезете автоматично, не запазвайте модификации

Натиснете продължително бутона MODE , за да излезете и да запазите промяната в настройката на рязането .Функция за защита от заключване на екрана.

Натиснете RESET , за да възстановите екрана за една секунда и фабричните настройки.

Функция за памет при изключване

