



**VIKIWAT**  
WWW.VIKIWAT.COM

**ВИКИВАТ ЕООД**

Адрес: 4000, Пловдив  
Ул. Мостова № 3  
Телефон: (032) 643 216

Факс: (032) 643 217  
E-mail: [info@vikiwat.com](mailto:info@vikiwat.com)  
Web: [www.vikiwat.com](http://www.vikiwat.com)



## Електронен брояч на импулси JDM11-6H

Електронният брояч JDM11-6H е предназначен за изграждане на системи за отброяване на електронни импулси, готова продукция, времеви интервали и др.

### **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

- Габарити – (40x56x80)мм
- Захранване – 12VDC, 24DC, 220VAC
- Скорост на броене – 30 имп./сек.
- Входен сигнал – NO механичен контакт, PNP датчици
- Индикация – 6 разрядна цифр. индикация
- Обхват - 1~999999 брой импулси
- Режим на работа – събиране на импулси
- Нулиране – ръчно чрез бутон
- Работен температурен обхват – (-5 до 40°C)

### **МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ:**

Устройството се монтира на панел чрез два винта. Проверете внимателно захр. напрежение на вашия брояч, маркирано в червено. На клема №4 и клема №5 се подава съответното захр. напрежение без да се спазва поляритет. На клема №2 и №3 е механичният контакт. При свързване на датчик към клема №1 се свързва проводник (-) или „0”V, а към клема №3, проводник (+) или 10÷30VDC, а към клема №2 се свързва NO изход.