

ВАКУУМ ПОМА С ПОЯЛНИК ZD-211



1. Свържете уреда към мрежата (220-240VAC).
2. Изчакайте поялника да загрее за около 10 мин.
3. Натиснете дюзата докато се чуе щракащ звук.
4. Поставете върха на уреда към часта, която искате да разпоите.
5. Когато часта се разпой натиснете бутона на върха, машината ще изсмуче излишния припой.

Почистване и смяна на дюзата

1. Изключете и изчакайте машината да се охлади преди да я почистите.
2. Повдигнете дръжката леко към бутона за да се освободи от захвата, след това почистете.
3. За да смените дюзата я завъртете обратно на часовниковата стрелка и я отстранете с пинсета или друг подходящ инструмент.