

Инструкция за монтаж и експлоатация на LED панел

Монтаж

- Монтажът се извършва от правоспособен техник;
- Продуктът се монтира в сухи помещения с температура $-20\sim 40$ [°C];
- В зависимост от конкретния модел закрепването се извършва чрез дюбели и винтове, пружинна система или друг вид специфично захващане;
- При монтаж е нужно да се осигури минимално отстояние до други обекти, както и да не се затваря в допълнителни осветителни тела или други конструкции. Панелът се нуждае от естествена циркулация на въздух, за да се охлажда;
- Монтажът на продукта се извършва при изключено захранващо напрежение;
- Свързват се L (фаза), N (нула) и земя (ако моделът има), след което връзките се изолират добре.

Внимание!

- Панелът не може да се захранва с напрежение по-голямо от 240VAC;
- Панелът не може да се захранва с напрежение с модифицирана синусоида (DC/AC инвертори);
- Панелът не може да се съчетава с фазов регулатор (диммер);
- Панелът не може да се съчетава с ключ със светлинна индикация;
- Панелът не може да се захранва от ДВГ генератори без AVR и филтри;
- Големи токови удари и обратни напрежения могат да повредят продукта.