

Инструкция за ползване

На алармена конзола AR160B

Характеристики:

- PIR сензор с обхват 5-8m, 90°хоризонтален и 120°вертикален
- Вградена сирена 90dB
- Активиране и деактивиране с 4 цифрен код/парола (1234S-фабричен)
- Два режима на работа - ALARM / CHIME
- PANIC бутон за незабавно активиране. Деактивиране-с паролата.
- Захранване - 4 бр. батерии AA 1.5V или външен адаптор DC 12V

Режими на работа:

След вкарване на паролата от клавиатурата, алармата се активира със закъснение 50 сек.(влиза в режим след 50 сек.)

- **CHIME** – Известителен режим. При детектиране на обект (активиране) се незабавно се чуват три „ding-dong“ сигнала и ако отново открие обект/активиране цикъла се повтаря. Деактивиране-с парола.

- **ALARM** – Алармен режим. При детектиране на обект алармата се активира със закъснение 20 сек.(60сек. с допълнително програмиране). Деактивиране-с парола.

Монтаж:

- височина на монтаж – около 1.5m
- да се пази от удар
- да не се монтира близо до отоплителен уред или на директна слънчева светлина
- да се пази от вода и влага