EN Quick start guide

Insect Killer

INKI112CBK4
INKI112CBK6

For more information see the extended manual online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Intended use

The Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 is an electronic insect killer.
It utilizes a UV-A LED tube to attract light sensitive flying insects, such as flies, moths, and mosquitoes.
These insects are electrocuted by the electrically charged inner metal grid.
The product is intended for indoor, domestic use only.
Keep the product out of reach from children.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

1. Chain ring
2. Housing
3. Metal grid
4. UV-A LED lamp
5. Power cable
6. Tray

Safety instructions

⚠ WARNING

- Only use the product as described in this manual.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not open the product.
- High voltage! Do not touch the inner metal grid.
- Do not look directly into the light, this may cause eye damage.
- Never put metal objects inside the grid.
- Keep distance from flammable objects.
- Keep away from flammable gases, vapor or explosive dust.
- Do not use the product in barns, stables and similar locations.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Always disconnect the product from the power outlet before cleaning or moving the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not use the product for more than 8 hours a day, due to the radiation.
- Keep the product out of reach from children.

Installing the product

1. Hang the product with the chain ring A① to the ceiling.
2. Connect the power cable A⑤ to a power outlet.

Maintenance

Always disconnect the product from the power outlet before cleaning or moving the product.
Clean the outside of the product with a soft, clean, lightly damp cloth.
Empty the tray A⑥ at least once a week.
The LED lamp A④ cannot be replaced.

⚠ Do not use cleaning solvents or abrasives.
⚠ Do not attempt to repair the product. If the product does not operate correctly, replace it with a new product.

Specifications

Product	Insect Killer	
Article number	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Grid voltage	800 - 1000 V	
Input voltage	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lamp	UV-A LED	
Power	3 W	4 W
Lifespan	± 20000 hours	
Effective range	30 m²	35 m²
Cable length	1 m	

DE Kurzanleitung

Insektenvernichter

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 ist ein elektronischer Insektenvernichter.
Er nutzt eine TV-A LED-Lampe, um lichtempfindliche, fliegende Insekten wie Fliegen, Motten und Mücken anzuziehen.
Diese Insekten werden dann von einem elektrisch geladenen Metallgitter im Inneren getötet.
Das Produkt ist nur für den Einsatz in Innenräumen und für den Hausgebrauch bestimmt.
Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1. Kettenring
2. Gehäuse
3. Metallgitter
4. UV-A LED-Lampe
5. Stromkabel
6. Schale

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Heben Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Hohe Spannung! Berühren Sie keinesfalls das Metallgitter im Inneren.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht, ansonsten können Verletzungen an den Augen auftreten.
- Führen Sie niemals metallische Objekte in das Gitter ein.
- Halten Sie Abstand von brennbaren Objekten.
- Fernhalten von entzündlichen Gasen, Dämpfen oder explosiven Stäuben.
- Nicht in Scheunen, Ställen oder an vergleichbaren Orten verwenden.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung oder zum Umstellen stets von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 8 Stunden am Tag, aufgrund der Strahlung.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.

Installation des Produkts

1. Hängen Sie das Produkt mit dem Kettenring A① an der Decke auf.
2. Verbinden Sie das Stromkabel A⑤ mit einer Steckdose.

Wartung

Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung oder zum Umstellen stets von der Stromversorgung.
Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Tuch.
Leeren Sie die Schale A⑥ mindestens einmal pro Woche.
Die LED-Lampe A④ kann nicht ersetzt werden.

⚠ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
⚠ Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Wenn das Produkt nicht korrekt funktioniert, tauschen Sie es durch ein neues Produkt aus.

Spezifikationen

Produkt	Insektenvernichter	
Artikelnummer	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Gitterspannung	800 - 1000 V	
Eingangsspannung	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampe	UV-A LED	
Leistung	3 W	4 W
Lebensdauer	± 20000 Stunden	
Effektiver Bereich	30 m²	35 m²
Kabellänge	1 m	

FR Guide de démarrage rapide

Exterminateur d'insectes

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Utilisation prévue

Le INKI112CBK4 | INKI112CBK6 Nedis est un exterminateur d'insectes électronique.
Il utilise un tube à LED UV-A pour attirer les insectes volants sensibles à la lumière, tels que les mouches, les mites et les moustiques.
Ces insectes sont électrocutés par la grille métallique interne chargée électriquement.
Le produit est prévu pour un usage domestique intérieur uniquement.
Gardez le produit hors de portée des enfants.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

1. Anneau à chaîne
2. Boîtier
3. Grille métallique
4. Lampe LED UV-A
5. Câble d'alimentation
6. Plateau

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Haute tension ! Ne pas toucher la grille métallique interne.
- Ne pas regarder directement la lumière, car cela pourrait endommager les yeux.
- Ne jamais mettre d'objets métalliques dans la grille.
- Tenez à distance tous objets inflammables.
- Tenir à l'écart des gaz inflammables, des vapeurs et des poussières explosives.
- Ne pas utiliser le produit dans des granges, des écuries ou des endroits similaires.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Débranchez toujours le produit de la prise secteur avant nettoyage ou déplacement du produit.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser le produit pendant plus de 8 heures par jours en raison de la radiation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

Installer le produit

1. Accrochez le produit au plafond avec l'anneau à chaîne A①.
2. Connectez le câble d'alimentation A⑤ à une prise de courant.

Maintenance

Débranchez toujours le produit de la prise secteur avant nettoyage ou déplacement du produit.
Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon doux, propre et légèrement humide.
Videz le plateau A⑥ au moins une fois par semaine.
La lampe LED A④ ne peut pas être remplacée.

⚠ Ne pas utiliser de solvants de nettoyage ou d'abrasifs.
⚠ Ne pas tenter de réparer le produit. Si le produit ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un produit neuf.

Spécifications

Produit	Exterminateur d'insectes	
Article numéro	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Tension de la grille	800 - 1000 V	
Tension d'entrée	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampe	LED UV-A	
Puissance	3 W	4 W
Durée de vie	± 20000 heures	
Portée efficace	30 m²	35 m²
Longueur de câble	1 m	

NL Verkorte handleiding

Insectenverdelger

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Bedoeld gebruik

De Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 is een elektrische insectenverdelger.
Het maakt gebruik van een UV-A LED buis om lichtgevoelige vliegende insecten, zoals vliegen, motten en muggen, aan te trekken.
Deze insecten worden geëlektrocuteerd door het elektrisch geladen binnenste metalen rooster.
Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Houd het product buiten bereik van kinderen.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1. Kettingring
2. Behuizing
3. Metalen rooster
4. UV-A LED lamp
5. Stroomkabel
6. Opvangbak

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Open het product niet.
- Hoogspanning! Raak het binnenste metalen rooster niet aan.
- Niet direct in het licht kijken, dit kan oogletsel veroorzaken.
- Plaats nooit metalen voorwerpen in het rooster.
- Houd afstand tot brandbare voorwerpen.
- Uit de buurt van brandbare gassen, damp of explosief stof houden.
- Gebruik het product niet in schuren, stallen en soortgelijke plaatsen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Haal het product altijd uit het stopcontact voordat u het product reinigt of verplaatst.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Gebruik het product vanwege de straling niet langer dan 8 uur per dag.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.

Het product installeren

1. Hang het product met de kettingring A① aan het plafond.
2. Sluit het netsnoer A⑤ aan op een stopcontact.

Onderhoud

Haal het product altijd uit het stopcontact voordat u het product reinigt of verplaatst.
Reinig de buitenzijde van het product met een zachte, schone doek die een beetje vochtig is.
Maak de opvangbak A⑥ tenminste een keer per week leeg.
De LED lamp A④ kan niet vervangen worden.

⚠ Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
⚠ Probeer het product niet te repareren. Als het product niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw product.

Specificaties

Product	Insectenverdelger	
Artikelnummer	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Netspanning	800 - 1000 V	
Ingangsspanning	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lamp	UV-A LED	
Vermogen	3 W	4 W
Levensduur	± 20000 uur	
Effectief bereik	30 m²	35 m²
Kabellengte	1 m	

IT Guida rapida all'avvio

Insect Killer

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Uso previsto

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 è un elettroinsetticida.
Utilizza un tubo LED UV-A per attirare gli insetti volanti sensibili alla luce, come mosche, falene e zanzare.
Gli insetti vengono folgorati dalla griglia metallica interna caricata elettricamente.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo domestico in interni.
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

1. Catena
2. Alloggiamento
3. Griglia metallica
4. Lampada LED UV-A
5. Cavo di alimentazione
6. Vassoio

Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per farvi riferimento in futuro.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non aprire il prodotto.
- Alta tensione! Non toccare la griglia metallica interna.
- Non guardare direttamente la luce: potrebbe causare danni agli occhi.
- Non inserire mai oggetti metallici all'interno della griglia.
- Tenere a distanza da oggetti infiammabili.
- Tenere lontano da gas infiammabili, vapori o polveri esplosive.
- Non usare il prodotto in fienili, scuderie o luoghi simili.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di pulirlo o spostarlo.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non utilizzare il prodotto per più di 8 ore al giorno per via della radiazione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Installazione del prodotto

1. Appendere il prodotto al soffitto usando la catena A①.
2. Collegare il cavo di alimentazione A⑤ a una presa elettrica.

Manutenzione

Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di pulirlo o spostarlo.
Pulire la parte esterna del prodotto con un panno morbido, pulito e leggermente inumidito.
Svuotare il vassoio A⑥ almeno una volta a settimana.
La lampada LED A④ non può essere sostituita.

⚠ Non utilizzare detergenti solventi o abrasivi.
⚠ Non cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

Specifiche

Prodotto	Insect Killer	
Numero articolo	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Tensione di rete	800 - 1000 V	
Tensione in ingresso	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampada	LED UV-A	
Potenza	3 W	4 W
Durata	± 20000 ore	
Campo d'azione	30 m²	35 m²
Lunghezza del cavo	1 m	

ES Guía de inicio rápido

Matainsectos

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Uso previsto por el fabricante

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 es un matainsectos electrónico.
Utiliza un tubo LED UV-A para atraer a los insectos voladores sensibles a la luz como moscas, polillas y mosquitos.
Estos insectos se electrocutan con la rejilla metálica interior cargada eléctricamente.
El producto está diseñado únicamente para uso doméstico en interiores.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

1. Anillo de cadena
2. Carcasa
3. Rejilla metálica
4. Lámpara LED UV-A
5. Cable de alimentación
6. Bandeja

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Lea el manual cuidadosamente antes del uso. Guarde el manual para futuras consultas.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta daños o está defectuoso.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No abra el producto.
- ¡Alta tensión! No toque la rejilla metálica interior.
- No mire directamente a la luz: puede ocasionar daños oculares.
- No coloque nunca objetos metálicos dentro de la rejilla.
- Mantenga la distancia respecto de objetos inflamables.
- Manténgalo alejado de gases inflamables, vapor o polvo explosivo.
- No utilice el producto en graneros, establos y lugares similares.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- Desconecte siempre el producto de la toma de corriente antes de limpiar o mover el producto.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No utilice el producto durante más de 8 horas al día, debido a la radiación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Cómo instalar el producto

1. Cuelgue el producto con el anillo de cadena A① al techo.
2. Conecte el cable de alimentación A⑤ a una toma de corriente.

Mantenimiento

Desconecte siempre el producto de la toma de corriente antes de limpiar o mover el producto.
Limpiar la parte exterior del producto con un paño suave, limpio y ligeramente humedecido.
Vacie la bandeja A⑥ al menos una vez a la semana.
La lámpara LED A④ no se puede reemplazar.

⚠ No utilice disolventes ni abrasivos de limpieza.
⚠ No intente reparar el producto. Si el producto no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

Especificaciones

Producto	Matainsectos	
Número de artículo	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Tensión de la rejilla	800 - 1000 V	
Tensión de entrada	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lámpara	LED UV-A	
Potencia	3 W	4 W
Vida útil	± 20000 horas	
Rango efectivo	30 m²	35 m²
Longitud del cable	1 m	

PT Guia de iniciação rápida

Eletrocutor de insetos

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Utilização prevista

O INKI112CBK4 | INKI112CBK6 da Nedis é um eletrocutor eletrónico de insetos.
Funciona com tubo LED UV-A para atrair insetos voadores sensíveis à luz, como moscas, traças e mosquitos.
Estes insetos são eletrocutados pela grelha metálica interna eletricamente carregada.
O produto destina-se apenas a utilização em interiores e doméstica.
Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

1. Anel de corrente
2. Caixa
3. Grelha metálica
4. Lâmpada LED UV-A
5. Cabo de alimentação
6. Bandeja

Instruções de segurança

⚠ AVISO

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar. Guarde o manual para referência futura.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um dispositivo danificado ou defeituoso.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não abra o produto.
- Alta tensão! Não toque na grelha metálica interna.
- Não olhe diretamente para a luz, uma vez que pode causar danos oculares.
- Nunca coloque objetos de metal dentro da grelha.
- Mantenha uma certa distância relativamente a objetos inflamáveis.
- Mantenha-se afastado de gases inflamáveis, vapor ou poeira explosiva.
- Não utilize o produto em celeiros, estábulos e locais semelhantes.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Desligue sempre o produto da tomada elétrica antes de limpar ou deslocá-lo.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não utilize o produto durante mais de 8 horas por dia, devido à radiação.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Instalação do produto

1. Pendure o produto com o anel de corrente A① no teto.
2. Ligue o cabo de alimentação A⑤ a uma tomada elétrica.

Manutenção

Desligue sempre o produto da tomada elétrica antes de limpar ou deslocá-lo.
Limpe o exterior do produto com um pano macio, limpo e ligeiramente húmido.
Esvazie a bandeja A⑥ pelo menos uma vez por semana.
A lâmpada LED A④ não pode ser substituída.

⚠ Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
⚠ Não tente reparar o produto. Se o produto não funcionar corretamente, substitua-o por um novo produto.

Especificações

Produto	Eletrocutor de insetos	
Número de artigo	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Tensão na grelha	800 - 1000 V	
Tensão de entrada	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lâmpada	LED UV-A	
Potência	3 W	4 W
Vida útil	± 20000 horas	
Alcance efetivo	30 m²	35 m²
Comprimento do cabo	1 m	

SV Snabbstartsguide

Insektsdödare

INKI112CBK4
INKI112CBK6

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Avsedd användning

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 är en elektrisk insektsdödare.
Den använder ett UV-A LED-rör för att attrahera ljuskänsliga flygande insekter såsom flugor, nattfjärilar och myggor.
Insekterna dödas av det elektriskt laddade inre metallgallret.
Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus i hemmiljö.
Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

1. Kedjering
2. Hölje
3. Metallgaller
4. UV-A LED-lampa
5. Strömkabel
6. Bricka

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Läs bruksanvisningen noga före användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt en omedelbart en skadad eller defekt enhet.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Öppna inte produkten.
- Hög spänning! Vidrör inte det inre metallgallret.
- Se inte direkt in i ljuset, det kan förorsaka skada på ögonen.
- För aldrig in metallföremål i gallret.
- Håll avstånd från brännbara föremål.
- Håll produkten på avstånd från lättantändliga gaser, ångor eller explosivt damm.
- Använd inte produkten i lador, stallar eller liknande platser.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Dra alltid stickkontakten ur eluttaget före rengöring eller innan produkten flyttas.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Använd inte produkten längre än 8 timmar per dag till följd av strålningen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Installera produkten

1. Häng produkten från taket i kedjeringen A①.
2. Anslut nätsladden A⑤ till ett eluttag.

Underhåll

Dra alltid stickkontakten ur eluttaget före rengöring eller innan produkten flyttas.
Rengör produktens utsida med en mjuk, ren och lätt fuktad trasa.
Töm brickan A⑥ minst en gång varje vecka.
LED-lampan A④ kan inte bytas ut.

⚠ Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
⚠ Försök inte reparera produkten. Om produkten inte fungerar korrekt, byt den till en ny produkt.

Specifikationer

Produkt	Insektsdödare	
Artikelnummer	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Nätspänning	800 - 1000 V	
Inspänning	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampa	UV-A LED	
Effekt	3 W	4 W
Livslängd	≈ 20000 timmar	
Effektivt område	30 m²	35 m²
Kabelns längd	1 m	

nedis

Insect Killer

with 4 or 6 Watt LED

INKI112CBK4 | INKI112CBK6



ned.is/inki112cbk4

ned.is/inki112cbk6

Nedis BV
De Tweeling 28
5215 MC, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

11/19



FI Pika-aloitusopas

Hyönteispyydys

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Käyttötarkoitus

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 on sähköinen hyönteispyydys.
Se houkuttelee UV-A LED -valon avulla valoherkkiä lentäviä hyönteisiä, kuten kärpäsiä, hyttysiä ja yöperhosia.
Hyönteiset kuolevat sähköiskuun koskettaessaan laitteen sisällä olevaa korkeajänniteritilää.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

1. Ripustusrengas
2. Kotelo
3. Korkeajänniteritilä
4. UV-A LED -lamppu
5. Sähköjohto
6. Keräysastia

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen laite välittömästi.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä avaa tuotetta.
- Korkea jännite! Älä koske sisällä olevaan korkeajänniteritilään.
- Älä katso suoraan valoon, se voi aiheuttaa silmävamman.
- Älä laita metalliesineitä ritilän sisään.
- Pidä tuote etäällä syttyvistä esineistä.
- Pidä loitolla syttyvistä kaasuista ja höyryistä ja räjähtävästä pölystä.
- Älä käytä tuotetta ladoissa, talleissa tai muissa vastaavissa paikoissa.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Irrota tuote pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat tai siirrät sitä.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Käytä tuotetta korkeintaan 8 tuntia päivässä säteilyn vuoksi.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Tuotteen asentaminen

1. Ripusta tuote ripustusrenkaasta A① kattoon.
2. Kytke virtajohto A⑤ pistorasiaan.

Huolto

Irrota tuote pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat tai siirrät sitä.
Puhdista tuote ulkopuolelta pehmeällä, puhtaalla ja kevyesti kostutetulla liinalla.
Tyhjennä keräysastia A⑥ vähintään kerran viikossa.
LED-lamppua A④ ei voi vaihtaa.
⚠ Älä käytä puhdistusliuoksia tai hankaavia puhdistusaineita.
⚠ Älä yritä korjata tuotetta. Jos tuote ei toimi oikein, vaihda se uuteen tuotteeseen.

Tekniset tiedot

Tuote	Hyönteispyydys	
Tuotenro	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Ritilän jännite	800 - 1000 V	
Tulojännite	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Valaisin	UV-A LED	
Teho	3 W	4 W
Käyttöikä	± 20000 tuntia	
Vaikutusalue	30 m²	35 m²
Johdon pituus	1 m	

NO Hurtigguide

Elektronisk insektdreper

INKI112CBK4
INKI112CBK6

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Tiltenkt bruk

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 er en elektronisk insektdreper.
Den bruker et UV-A LED-rør for å tiltrekke flygende insekter som er følsomme for lys, som fluer, møl og mygg.
Disse insektene får et elektrisk sjokk av det elektrisk ladede indre metallnettet.
Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk i hjemmemiljøer.
Hold produktet utilgjengelig for barn.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

1. Kjettingring
2. Monteringshus
3. Metallnett
4. UV-A LED-lampe
5. Strømkabel
6. Brett

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Les håndboken nøye før bruk. Behold håndboken for fremtidig referanse.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke åpne produktet.
- Høy spenning! Ikke berør det indre metallnettet.
- Ikke se direkte inn i lyset ettersom dette kan skade øyene.
- Legg aldri metallgjenstander i gitteret.
- Hold avstand fra brennbare gjenstander.
- Må holdes unna brennbare gasser, damp eller eksplosivt støv.
- Ikke bruk produktet i fjøs, stall og lignende steder.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Koble alltid produktet fra stikkontakten før du rengjør eller flytter på produktet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke bruk produktet i mer enn 8 timer om dagen på grunn av strålingen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.

Installasjon av produktet

1. Heng produktet med kjettingringen A① i taket.
2. Koble strømkabelen A⑤ til et strømuttak.

Vedlikehold

Koble alltid produktet fra stikkontakten før du rengjør eller flytter på produktet.
Rengjør utsiden av produktet med en myk, ren og lett fuktig klut.
Tøm brettet A⑥ minst en gang i uken.
LED-lampen A④ kan ikke byttes.
⚠ Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipemidler.
⚠ Ikke prøv å reparere produktet. Hvis produktet ikke fungerer riktig, må du erstatte det med et nytt produkt.

Spesifikasjoner

Produkt	Elektronisk insektdreper	
Artikkelnummer	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Nettspenning	800 - 1000 V	
Inngangsspenning	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampe	UV-A LED	
Effekt	3 W	4 W
Levetid	± 20000 timer	
Effektiv rekkevidde	30 m²	35 m²
Kabellengde	1 m	

DA Vejledning til hurtig start

Insektdræber

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Tilsigtet brug

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 er en elektronisk insektdræber.
Den anvender et UV-A LED-rør til at tiltrække lysfølsomme flyvende insekter, såsom fluer, mal og myg.
Disse insekter dræbes ved elektrisk stød af et elektrisk ladet indre metalgitter.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug i hjemmet.
Hold produktet uden for børns rækkevidde.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

1. Kædering
2. Etui
3. Metalgitter
4. UV-A LED-lampe
5. Strømkabel
6. Bakke

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Læs vejledningen omhyggeligt inden brug. Gem vejledningen til fremtidig reference.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker fga. risikoen for elektrisk stød.
- Åbn ikke produktet.
- Høj spænding! Rør ikke det indvendige metalgitter.
- Kig ikke direkte ind i lyset, da dette kan forårsage øjenskade.
- Læg aldrig metalgenstande i gitteret.
- Hold på afstand af brændbare objekter.
- Hold det væk fra brændbare gasser, damp eller eksplosivt støv.
- Brug ikke produktet i lader, stalde og lignende steder.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Træk altid produktet ud af stikkontakten, inden du rengør eller flytter produktet.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke produktet i mere end 8 timer om dagen pga. strålingen.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.

Installation af produktet

1. Hæng produktet med kæderingen A① i loftet.
2. Slut strømkablet A⑤ til en stikkontakt.

Vedligeholdelse

Træk altid produktet ud af stikkontakten, inden du rengør eller flytter produktet.
Rengør ydersiden af produktet med en blød, let fugtet klud.
Tøm bakken A⑥ mindst én gang om ugen.
LED-lampen A④ kan ikke udskiftes.
⚠ Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler.
⚠ Forsøg ikke at reparere produktet. Hvis produktet ikke virker korrekt, skal det udskiftes med et nyt produkt.

Specifikationer

Produkt	Insektdræber	
Varenummer	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Gitterspænding	800 - 1000 V	
Indgangsspænding	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampe	UV-A LED	
Effekt	3 W	4 W
Levetid	± 20000 timer	
Effektiv rækkevidde	30 m²	35 m²
Kabellængde	1 m	

HU Gyors beüzemelési útmutató

Rovarölő

INKI112CBK4
INKI112CBK6

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Tervezett felhasználás

A Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 egy elektronikus rovarölő.
Egy UV-A LED csövet használ a fényre érzékeny rovarok vonzásához, mint legyek, molylepkék és szúnyogok.
Ezek a rovarok az elektromos töltésű belső fémrács általi áramütéstől elpusztulnak.
A termék rendeltetésszerűen kizárólag beltéri, háztartási célra használható.
Tartsa a terméket gyermekektől távol.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

1. Láncos gyűrű
2. Ház
3. Fémrács
4. UV-A LED Lámpa
5. Tápkábel
6. Tálca

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet, hogy később is fel tudja lapozni.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ne nyissa ki a terméket.
- Nagyfeszültség! Ne érintse meg a belső fémrácsot.
- Ne nézzen közvetlenül a fénybe, mivel az szemsérülést okozhat.
- Soha ne tegyen fémtárgyakat a rácsba.
- Tartsa gyúlékony tárgyaktól távol.
- Tartsa távol a gyúlékony gázoktól, párától és robbanásveszélyes poroktól.
- Ne használja a terméket pajtákban, istállókban és hasonló helyeken.
- Óvja a terméket viztől vagy nedvességtől.
- Mindig húzza ki a termék csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból, mielőtt tisztítja vagy mozgatja a terméket.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ne használja a terméket 8 óránál tovább a sugárzás miatt.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.

A termék beüzemelése

1. Függessze a terméket a láncos gyűrűvel A① a mennyezetre.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt A⑤ egy hálózati csatlakozóaljzathoz.

Karbantartás

Mindig húzza ki a termék csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból, mielőtt tisztítja vagy mozgatja a terméket.
Tisztítsa meg a termék külső felületét egy puha, tiszta, kissé megnedvesített kendővel.
Ürítse ki a tálcát A⑥ legalább hetente egyszer.
A LED lámpa A④ nem cserélhető.
⚠ Ne használjon tisztító oldatokat vagy súrolószereket.
⚠ Ne próbálja megjavítani a terméket. Ha a termék nem működik megfelelően, akkor cserélje ki egy új termékre.

Műszaki adatok

Termék	Rovarölő	
Cikkszám	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Rács feszültség	800 - 1000 V	
Bemeneti feszültség	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lámpa	UV-A LED	
Teljesítmény	3 W	4 W
Élettartam	± 20000 óra	
Hatékonysági tartomány	30 m²	35 m²
Kábelhossz	1 m	

PL Przewodnik Szybki start

Urządzenie do eliminacji owadów

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Przeznaczenie

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 to elektroniczne urządzenie do eliminacji owadów.
Wykorzystuje lampę UV-A LED do wabienia wrażliwych na światło owadów latających, takich jak muchy, ćmy i komary.
Owady są rażone prądem płynącym przez elektryczne naładowaną wewnętrzną metalową siatkę.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.
Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

1. Zawieszka
2. Obudowa
3. Metalowa siatka
4. Lampa UV-A LED
5. Przewód zasilający
6. Tacka

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję do wglądu.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Produktu nie wolno otwierać.
- Wysokie napięcie! Nie dotykaj wewnętrznej metalowej siatki.
- Nie patrz bezpośrednio w światło – może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Nigdy nie wkładaj do siatki metalowych przedmiotów.
- Zachowaj odpowiednią odległość od przedmiotów łatwopalnych.
- Trzymaj z dala od łatwopalnych gazów, oparów lub wybuchowego pyłu.
- Nie używaj produktu w stodołach, stajniach i podobnych miejscach.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Zawsze odłączaj produkt od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia lub przenoszenia.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie używaj produktu dłużej niż przez 8 godz. dziennie, ze względu na promieniowanie.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Instalowanie produktu

1. Zawieś produkt na zawieszce A① u sufitu.
2. Podłącz kabel zasilający A⑤ do gniazda zasilania.

Konserwacja

Zawsze odłączaj produkt od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia lub przenoszenia.
Zewnętrzną powierzchnię produktu czyść miękką, czystą i lekko wilgotną ściereczką.
Opróżniaj tackę A⑥ co najmniej raz w tygodniu.
Lampa LED A④ jest niewymienialna.
⚠ Nie używaj rozpuszczalników i substancji ścierających.
⚠ Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, wymień go na nowy.

Specyfikacja

Produkt	Urządzenie do eliminacji owadów	
Numer katalogowy	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Napięcie w siatce	800 - 1000 V	
Napięcie wejściowe	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampa	UV-A LED	
Moc	3 W	4 W
Żywotność	± 20000 godziny	
Efektywny zasięg	30 m²	35 m²
Długość kabla	1 m	

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Εντομοαπωθητικό

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 είναι ένα ηλεκτρονικό εντομοαπωθητικό.
Χρησιμοποιεί ένα σωλήνα UV-A LED για να προσελκύει φτερωτά έντομα με ευαισθησία στο φως, όπως μύγες, σκόρους και κουνούπια.
Αυτά τα έντομα σκοτώνονται με ηλεκτροπληξία από το εσωτερικό ηλεκτρικό μεταλλικό πλέγμα.
Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

1. Αλυσίδα με κρίκο
2. Περίβλημα
3. Μεταλλικό πλέγμα
4. UV-A LED λυχνία
5. Καλώδιο ρεύματος
6. Δίσκος

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την χρήση. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως μία χαλασμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Ύψηλή τάση! Μην αγγίζετε το εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα
- Μην κοιτάτε απευθείας το φως, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο πλέγμα.
- Κρατήστε μία απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα.
- Κρατήστε μακριά τα εύφλεκτα αέρια, ατμό ή εκρηκτική σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε αχυρώνες, στάβλους και παρόμοιους χώρους.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Πάντα να αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα όταν το καθαρίζετε ή το μετακινείτε.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για πάνω από 8 ώρες την ημέρα λόγω της ακτινοβολίας.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Εγκατάσταση του προϊόντος

1. Κρεμάστε το προϊόν με την αλυσίδα με κρίκο A① στην οροφή.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος A⑤ σε μία πρίζα.

Συντήρηση

Πάντα να αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα όταν το καθαρίζετε ή το μετακινείτε.
Καθαρίστε το εξωτερικό του προϊόντος με ένα μαλακό, καθαρό και ελαφρώς υγρό πανί.
Αδειάστε το δίσκο A⑥ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Η λυχνία LED A④ δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
⚠ Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό.
⚠ Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το προϊόν. Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε το με ένα νέο προϊόν.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Εντομοαπωθητικό	
Αριθμός είδους	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Τάση πλέγματος	800 - 1000 V	
Τάση εισόδου	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Λυχνία	UV-A LED	
Ισχύς	3 W	4 W
Διάρκεια ζωής	± 20000 ώρες	
Αποτελεσματική εμβέλεια	30 m²	35 m²
Μήκος καλωδίου	1 μ	

SK Rýchly návod

Lapač hmyzu

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Určené použitie

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 je elektronický lapač hmyzu.
Využíva UV-A LED trubicu na prilákanie lietajúceho hmyzu citlivého na svetlo, ako sú muchy, mole a komáre.
Hmyz usmrcuje elektricky nabitá vnútorná kovová mriežka.
Výrobok je určený len na použitie v domácnosti vo vnútornom prostredí.
Výrobok udržujte mimo dosahu detí.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

1. Retiazkový krúžok
2. Teleso
3. Kovová mriežka
4. UV-A LED lampa
5. Napájací kábel
6. Podnos

Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Návod uchovajte pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodené alebo chybné zariadenie okamžite vymeňte.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok neotvárajte.
- Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútornej kovovej mriežky.
- Nepozerajte sa priamo do svetla, mohlo by to spôsobiť poškodenie zraku.
- Nikdy nevkladajte kovové predmety dovnútra mriežky.
- Od horľavých predmetov udržiavajte dostatočnú vzdialenosť.
- Nepribližujte sa s výrobkom k horľavým plynom, výparom či výbušnému prachu.
- Výrobok nepoužívajte v chlievoch, stajniach a na podobných miestach.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Výrobok vždy pred čistením alebo premiestňovaním odpojte od napájacej elektrickej zásuvky.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok kvôli žiareniu nepoužívajte dlhšie ako 8 hodín denne.
- Výrobok udržujte mimo dosahu detí.

Inštalácia výrobku

1. Výrobok zaveste na strop pomocou retiazkového krúžku A①.
2. Pripojte napájací kábel A⑤ k napájacej elektrickej zásuvke.

Údržba

Výrobok vždy pred čistením alebo premiestňovaním odpojte od napájacej elektrickej zásuvky.
Vonkajšie časti výrobku čistite mäkkou, čistou, mierne navlhčenou handričkou.
Podnos A⑥ vyprázdnite minimálne raz do týždňa.
LED lampa A④ sa nedá vymeniť.
⚠ Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
⚠ Nepokúšajte sa opravovať výrobok. Ak výrobok nefunguje správne, vymeňte ho za nový výrobok.

Technické údaje

Produkt	Lapač hmyzu	
Číslo výrobku	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Napätie mriežky	800 - 1000 V	
Vstupné napätie	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Svietidlo	UV-A LED	
Napájanie	3 W	4 W
Životnosť	± 20000 hod.	
Účinný dosah	30 m²	35 m²
Dĺžka kábla	1 m	

CS Rychlý návod

Hubič hmyzu

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Zamýšlené použití

INKI112CBK4 | INKI112CBK6 značky Nedis je elektronický hubič hmyzu.
Využívá UV-A LED trubici, která přitahuje létající hmyz citlivý na světlo, jako jsou mouchy, můry a komáři.
Tento hmyz je při styku s elektricky nabitou vnitřní kovovou mřížkou zasažen elektrickým proudem.
Tento výrobek je určen výhradně k domácímu použití ve vnitřních prostorách.
Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

1. Řetězové oko
2. Plášť
3. Kovová mřížka
4. Lampa UV-A LED
5. Napájecí kabel
6. Tác

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozené nebo vadné zařízení okamžitě vyměňte.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nesnažte se výrobek otevřít.
- Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní kovové mřížky.
- Nedívejte se přímo do světla, mohlo by dojít k poškození zraku.
- Nikdy do mřížky nezasouvejte kovové předměty.
- Udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
- Udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých plynů, par a výbušného prachu.
- Nepoužívejte ve stodolách, stájích a podobných místech.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Před čištěním a přesouváním výrobek vždy odpojte ze zásuvky.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nepoužívejte výrobek déle než 8 hod. denně kvůli záření.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí.

Instalace výrobku

1. Výrobek zavěste na řetězové oko A① na strop.
2. Připojte napájecí kabel A⑤ do zásuvky.

Údržba

Před čištěním a přesouváním výrobek vždy odpojte ze zásuvky.
Vnější stranu výrobku čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
Tác A⑥ vyprazdňujte alespoň jednou týdně.
Lampu LED A④ nelze vyměnit.
⚠ Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prostředky.
⚠ Výrobek se nesnažte sami opravovat. Pokud výrobek nepracuje správně, nahraďte jej novým kusem.

Technické údaje

Produkt	Hubič hmyzu	
Číslo položky	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Napětí mřížky	800 - 1000 V	
Vstupní napětí	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampa	UV-A LED	
Napájení	3 W	4 W
Životnost	± 20000 hod.	
Účinný dosah	30 m²	35 m²
Délka kabelu	1 m	

RO Ghid rapid de inițiere

Aparat împotriva insectelor

INKI112CBK4
INKI112CBK6

Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: **ned.is/inki112cbk4 | ned.is/inki112cbk6**

Utilizare preconizată

Nedis INKI112CBK4 | INKI112CBK6 este un aparat de eliminat insecte.
Acesta folosește un tub LED UV-A pentru a atrage insecte zburătoare sensibile la lumină, de exemplu muște, molii și țânțari.
Aceste insecte sunt electrocutate de grila metalică interioară sub tensiune.
Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare casnică, în interior.
Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

1. Inel cu lanț
2. Carcasă
3. Grilă metalică
4. Lampă LED UV-A
5. Cablu electric
6. Tavă

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul. Păstrați manualul pentru a-l consulta ulterior.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat un dispozitiv deteriorat sau defect.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu deschideți produsul.
- Tensiune înaltă! Nu atingeți grila metalică interioară.
- Nu priviți direct în lumină, aceasta ar putea produce vătămarea ochilor.
- Nu așezați niciodată obiecte metalice în interiorul grilei.
- Păstrați distanța față de obiectele inflamabile.
- Nu apropiați produsul de gaze inflamabile, vapori sau pulberi explozive.
- Nu folosiți produsul în hambare, grajduri și locații similare.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Deconectați întotdeauna produsul de la priza electrică înainte de curățarea sau deplasarea produsului.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu folosiți produsul mai mult de 8 ore pe zi din cauza radiațiilor.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Instalarea produsului

1. Agățați produsul cu inelul cu lanț A① de plafon.
2. Conectați cablul electric A⑤ la priza electrică.

Mentenanță

Deconectați întotdeauna produsul de la priza electrică înainte de curățarea sau deplasarea produsului.
Curățați exterior produsului cu o lavetă moale, curată, ușor umezită.
Goliți tava A⑥ cel puțin o dată pe săptămână.
Lampa LED A④ nu poate fi înlocuită.
⚠ Nu folosiți solvenți pentru curățare și nici substanțe abrazive.
⚠ Nu încercați să reparați produsul. Dacă produsul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un produs nou.

Specificații

Produs	Aparat împotriva insectelor	
Numărul articolului	INKI112CBK4	INKI112CBK6
Tensiunea grilei	800 - 1000 V	
Tensiune de intrare	AC 220 - 240 V / 50 / 60 Hz	
Lampă	LED UV-A	
Putere	3 W	4 W
Durată de viață	± 20000 ore	
Rază de eficacitate	30 m²	35 m²
Lungimea cablului	1 m	