



brennenstuhl®

LED лампа за контакт със сензор за здрач

NL 09 RCD DE 3210



Съвети за безопасност:

- Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация преди употреба на продукта.
- Не използвайте нощната лампа за контакт, ако е повредена, тъй като това представлява фатален риск.
ВАЖНО! В случай на повреда се свържете с вашия търговец за съдействие.
- Не гледайте директно в светлината на лампата.
- Не отваряйте или разглобявайте устройството.
- Не използвайте нощната светлина във взривоопасна среда, тъй като това крие фатален риск!
- Устройството е без напрежение, само когато е изключено от контакта
- Никога не включвайте устройството последователно в друго устройство.
- Използва се само в сухи, вътрешни помещения без влага.





Продуктът не е подходящ за осветление в стая!

Начин на употреба:

1. Включете нощната лампа в ел. контакт.
2. Нощната светлина ще се включи привечер и ще изгасне, когато околната среда е по-светла, тъй като има сензор за здрач.
3. Завъртете капака на лампата, за да контролирате цвета на нощната светлина по ваш избор. (G: Зелено; B: Синьо; W: Бяло)

Технически спецификации:

- Брой светодиоди: 9 LEDs
- Тип светодиоди: (3 бели LEDs; 3 зелени LEDs; 3 сини LEDs)
- Светлинен поток: 6 lm
- Датчик за здрач: 10 Lux
- Мрежова връзка: 230 V ~ / 50 Hz, Макс. 3680 W
- Входна мощност: 0.5 W
- Клас на защита: IP 20 (невлагозащитена)
- Температурен диапазон: -10 ° C - + 40 ° C



Не изхвърляйте електрически уреди, батерии и акумулаторни батерии във вашето домакинство.

ВАЖНО! В съгласие с Европейската директива 2002/96/EC за остарели електронни устройства и нейното изпълнение в националните закони, използваните електронни прибори трябва да бъдат събирани отделно и изхвърляни за рециклиране по безвреден за околната среда (екологично чист) начин. Моля, изискайте от Вашата общинска или градска администрация информация за валидните в настоящия момент мерки за изхвърляне на излезлите от употреба електронни устройства.

**Производител: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.
KG Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen**

**H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim lectra-t ag Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
За допълнителна информация: www.brennenstuhl.com**



